
Comportements non linéaires

1 But

Ce document décrit les comportements non linéaires de *Code_Aster*, introduits :

- par l'intermédiaire du mot-clé `COMP_INCR` dans les opérateurs `STAT_NON_LINE`, `SIMU_POINT_MAT`, `DYNA_NON_LINE`, `CALC_G`, `CALC_META`, `CALC_PRECONT`, `CALCUL`, `LIRE_RESU`, `MACR_ASCOUF_CALC`, `MACR_ASPIC_CALC` ;

- par l'intermédiaire du mot-clé `COMP_ELAS` dans les opérateurs `STAT_NON_LINE`, `SIMU_POINT_MAT`, `DYNA_NON_LINE`, `CALC_G`, `MACR_ASCOUF_CALC`, `MACR_ASPIC_CALC`.

Pour chaque comportement sont précisés les domaines d'application, les mots-clés définissant les paramètres matériau, le contenu des variables internes et les modélisations supportées.

Table des Matières

1 But.....	1
2 Syntaxe.....	6
3 Nomenclature des modélisations.....	8
4 Mot clé COMP_INCR.....	9
4.1 Modélisation des contraintes planes en comportement incrémental.....	9
4.2 Modélisation locale et non locale.....	9
4.3 Opérande RELATION.....	10
4.3.1 Modèles élastiques et élasto-plastiques.....	10
4.3.1.1 'ELAS'	10
4.3.1.2 'ELAS_HYPER'	10
4.3.1.3 'VMIS_ISOT_TRAC'	10
4.3.1.4 'VMIS_ISOT_PUIS'	11
4.3.1.5 'VMIS_ISOT_LINE'	11
4.3.1.6 'VMIS_CINE_LINE'	12
4.3.1.7 'VMIS_ECFI_TRAC'	12
4.3.1.8 'VMIS_ECFI_LINE'	12
4.3.1.9 'VMIS_CIN1_CHAB'	12
4.3.1.10 'VMIS_CIN2_CHAB'	13
4.3.1.11 'VMIS_CIN2_MEMO'	13
4.3.1.12 'DIS_CHOC'	13
4.3.1.13 'VMIS_POU_LINE'	14
4.3.1.14 'VMIS_POU_FLEJOU'	14
4.3.1.15 'ARME'	14
4.3.1.16 'ASSE_CORN'	14
4.3.1.17 'DIS_GOUJ2E_PLAS'	14
4.3.1.18 'DIS_GOUJ2E_ELAS'	15
4.3.1.19 'VMIS_ASYM_LINE'	15
4.3.1.20 'DIS_ECRO_CINE'	15
4.3.1.21 'DIS_BILI_ELAS'	16
4.3.2 Modèles élasto-viscoplastiques.....	16
4.3.2.1 'VISC_ISOT_LINE'	16
4.3.2.2 'VISC_ISOT_TRAC'	16
4.3.2.3 'LEMAITRE'	17
4.3.2.4 'DIS_VISC'	17
4.3.2.5 'VISC_CIN1_CHAB'	17
4.3.2.6 'VISC_CIN2_CHAB'	18
4.3.2.7 'VISC_CIN2_MEMO'	18
4.3.2.8 'VISCOCHAB'	18
4.3.2.9 'NORTON_HOFF'	19
4.3.2.10 'VISC_TAHERI'	19

4.3.2.11 'MONOCRISTAL'	19
4.3.2.12 'POLYCRISTAL'	19
4.3.3 Comportements spécifiques aux crayons combustibles et métaux sous irradiation.....	20
4.3.3.1 'VISC_IRRA_LOG'	20
4.3.3.2 'GRAN_IRRA_LOG'	20
4.3.3.3 'GATT_MONERIE'	20
4.3.3.4 'LEMAITRE_IRRA'	20
4.3.3.5 'LMARC_IRRA'	21
4.3.3.6 'LEMA_SEUIL'	21
4.3.3.7 'IRRAD3M'	21
4.3.3.8 'DIS_GRICRA'	22
4.3.4 Modèles mécaniques avec effets des transformations métallurgiques.....	22
4.3.5 Modèles locaux et non locaux d'endommagement.....	24
4.3.5.1 'ENDO_FRAGILE'	24
4.3.5.2 'ROUSSELIER', 'ROUSS_PR', 'ROUSS_VISC'	25
4.3.5.3 'VENDOCHAB'	26
4.3.5.4 'VISC_ENDO_LEMA'	26
4.3.5.5 'CZM_EXP_REG'	27
4.3.5.6 'CZM_LIN_REG'	27
4.3.5.7 'CZM_EXP'	28
4.3.5.8 'CZM_OUV_MIX'	28
4.3.5.9 'CZM_TAC_MIX'	28
4.3.5.10 'CZM_TRA_MIX'	29
4.3.5.11 'CZM_FAT_MIX'	29
4.3.5.12 'RUPT_FRAG'	29
4.3.5.13 'JOINT_MECA_RUPT'	30
4.3.5.14 'JOINT_MECA_FROT'	30
4.3.5.15 'ENDO_HETEROGENE'	30
4.3.6 Comportements spécifiques à la modélisation du béton et du béton armé.....	31
4.3.6.1 'ENDO_ISOT_BETON'	31
4.3.6.2 'ENDO_SCALAIRE'	31
4.3.6.3 'ENDO_CARRE'	31
4.3.6.4 'ENDO_ORTH_BETON'	32
4.3.6.5 'MAZARS'	32
4.3.6.6 'BETON_DOUBLE_DP'	33
4.3.6.7 'LABORD_1D'	33
4.3.6.8 'GRILLE_ISOT_LINE'	33
4.3.6.9 'GRILLE_CINE_LINE'	33
4.3.6.10 'GRILLE_PINTO_MEN'	34
4.3.6.11 'PINTO_MENEGOTTO'	34
4.3.6.12 'GLRC_DAMAGE'	34
4.3.6.13 'GLRC_DM'	35

4.3.6.14 'CORR_ACIER'	35
4.3.6.15 'BETON_REGLE_PR'	35
4.3.6.16 'JOINT_BA'	35
4.3.6.17 'GRANGER_FP'	36
4.3.6.18 'GRANGER_FP_V'	36
4.3.6.19 'GRANGER_FP_INDT'	36
4.3.6.20 'BETON_UMLV_FP'	36
4.3.6.21 'BETON_RAG'	37
4.3.7 Comportements mécaniques pour les géo-matériaux.....	37
4.3.7.1 'ELAS_GONF'.....	37
4.3.7.2 'CJS'.....	37
4.3.7.3 'LAIGLE'.....	38
4.3.7.4 'LETK'.....	38
4.3.7.5 'HOEK_BROWN'	38
4.3.7.6 'HOEK_BROWN_EFF'	38
4.3.7.7 'HOEK_BROWN_TOT'.....	39
4.3.7.8 'CAM_CLAY'.....	39
4.3.7.9 'BARCELONE'.....	39
4.3.7.10 'DRUCK_PRAGER'	39
4.3.7.11 'DRUCK_PRAG_N_A'	39
4.3.7.12 'VISC_DRUC_PRAG	40
4.3.7.13 'HUJEUX'.....	40
4.3.7.14 'JOINT_BANDIS'.....	40
4.3.8 Comportements intégrés par un logiciel externe.....	41
4.3.8.1 'ZMAT'	41
4.3.8.2 'UMAT'	41
4.4 Opérande RELATION_KIT sous COMP_INCR.....	42
4.4.1 KIT associé au comportement métallurgique.....	42
4.4.2 KIT associé au comportement du béton : 'KIT_DDI'.....	42
4.4.3 KIT associé au comportement des milieux poreux (modélisations thermo-hydro- mécanique).....	43
4.4.3.1 Mot-clé RELATION.....	43
4.4.3.2 Mot-clé RELATION_KIT.....	44
4.4.3.3 Comportements mécaniques du squelette (s'il y a modélisation mécanique M)....	45
4.4.3.4 Comportements des liquides / gaz.....	45
4.4.3.5 La loi hydraulique.....	46
4.4.3.6 Les combinaisons possibles.....	46
4.5 Opérande DEFORMATION sous COMP_INCR.....	48
4.5.1 DEFORMATION : 'PETIT'.....	48
4.5.2 DEFORMATION : 'GROT_GDEP'.....	49
4.5.3 DEFORMATION : 'PETIT_REAC'.....	49
4.5.4 DEFORMATION : 'SIMO_MIEHE'.....	50

4.5.5 DEFORMATION : 'GDEF_HYPO_ELAS'.....	50
4.5.6 DEFORMATION : 'GDEF_LOG'.....	50
4.6 Opérandes TOUT/GROUP_MA/MAILLE sous COMP_INCR.....	51
4.7 Opérandes ALGO_C_PLAN, ALGO_1D.....	51
4.8 Opérande PARM_THETA.....	52
4.9 Opérandes RESI_INTE_RELA / ITER_INTE_MAXI	52
4.10 Opérande ITER_INTE_PAS, ALGO_INTE.....	52
4.11 Opérande TYPE_MATR_TANG.....	53
5 Mot clé COMP_ELAS.....	54
5.1 Opérande RELATION sous COMP_ELAS.....	54
5.1.1 'ELAS'	54
5.1.2 'ELAS_HYPER'	54
5.1.3 'ELAS_VMIS_LINE'	54
5.1.4 'ELAS_VMIS_TRAC'	54
5.1.5 'ELAS_VMIS_PUIS'	54
5.1.6 'ELAS_POUTRE_GR'	55
5.1.7 'CABLE'	55
5.2 Opérande DEFORMATION.....	55
5.2.1 DEFORMATION = 'PETIT'	55
5.2.2 DEFORMATION = 'GROT_GDEP'.....	55
5.3 Opérandes TOUT / GROUP_MA / MAILLE sous COMP_ELAS.....	56
5.4 Opérandes RESI_INTE_RELA / ITER_INTE_MAXI sous COMP_ELAS	56
5.5 Opérandes PARM_ALPHA	56

2 Syntaxe

```
♦ | COMP_INCR = _F (
  ♦ RELATION = / 'ELAS', [DEFAULT]
                / relations incrémentales décrites dans ce document
  ◇ RELATION_KIT= / relations kit décrites dans ce document
  ◇ DEFORMATION = / 'PETIT', [DEFAULT]
                  / 'PETIT_REAC',
                  / 'SIMO_MIEHE',
                  / 'GROT_GDEP',
                  / 'GDEF_HYPO_ELAS',
                  / 'GDEF_LOG'

  ◇ / TOUT = 'OUI', [DEFAULT]
      / | GROUP_MA= lgrma, [l_gr_maille]
        | MAILLE = lma, [l_maille]
  ◇ ALGO_C_PLAN = / 'ANALYTIQUE' [DEFAULT]
                  / 'DEBORST'
  ◇ ALGO_1D = / 'ANALYTIQUE' [DEFAULT]
              / 'DEBORST'
  ◇ ITER_MAXI_DEBORST = / 1 [DEFAULT]
                       / iter_deborst
  ◇ / RESI_DEBO_MAXI = / 1.E-6, [DEFAULT]
                       / resi_debo_rela
      / RESI_DEBO_RELA = resi_debo_maxi
  ◇ PARM_THETA = / 1. , [DEFAULT]
                 / theta, [R]
  ◇ PARM_ALPHA = / 1. , [DEFAULT]
                 / alpha, [R]
  ◇ RESI_INTE_RELA = / 1.E-6, [DEFAULT]
                    / resint, [R]
  ◇ ITER_INTE_MAXI = / 10, [DEFAULT]
                    / iteint, [I]
  ◇ ITER_INTE_PAS = / 0, [DEFAULT]
                   / itepas, [I]
  ◇ RESO_INTE = / 'IMPLICITE', [DEFAULT]
                / 'RUNGE_KUTTA_2',
                / 'RUNGE_KUTTA_4'
  ◇ TYPE_MATR_TANG= / 'PERTURBATION',
                    / 'VERIFICATION',
                    ◇ VALE_PERT_RELA = / 1.E-5, [DEFAULT]
                                          / perturb, [R]
                    / 'TANGENTE_SECANTE'
                    ◇ / SEUIL = / 3, [DEFAULT]
                      / seuil, [R]
                    ◇ / AMPLITUDE = / 1,5 [DEFAULT]
                      / amplitude, [R]
                    ◇ / TAUX_RETOUR = / 0,05 [DEFAULT]
                      / taux_retour [R]
  ),
```

```
| COMP_ELAS =_F (
  ♦  RELATION =      / 'ELAS',                                [DEFAULT]
      / relations élastiques décrites dans ce document
  ◇  DEFORMATION = / 'PETIT',                                [DEFAULT]
      / 'GROT_GDEP',

  ◇  / TOUT =        'OUI'                                    [DEFAULT]
      / | GROUP_MA= lgrma                                    [l_gr_maille]
      | MAILLE =lma                                         [l_maille]
  ◇  RESI_INTE_RELA =      / 1.E-6,                          [DEFAULT]
      / resint,                                             [R]
  ◇  ITER_INTE_MAXI =      / 10,                              [DEFAULT]
      / iteint,                                             [I]
),
```

3 Nomenclature des modélisations

Pour ne pas surcharger ce document, des regroupements des différentes modélisations sont proposés ici. Nous appellerons par la suite :

- Modélisation 3D = les modélisations 3D, 3D_SI
- Modélisation INCO = les modélisations 3D_INCO, AXIS_INCO et D_PLAN_INCO
- Modélisation INCO_GD = les modélisations 3D_INCO_GD,AXIS_INCO_GD D_PLAN_INCO_GD
- Modélisation D_PLAN = les modélisations D_PLAN et D_PLAN_SI
- Modélisation AXIS = les modélisations AXIS et AXIS_SI
- Modélisation 2D = les modélisations D_PLAN, D_PLAN_SI, AXIS, AXIS_SI
- Modélisation C_PLAN = les modélisations C_PLAN et C_PLAN_SI
- Modélisation COQUE = les modélisations COQUE_3D et DKT
- Modélisation TUYAU = les modélisations TUYAU_3M et TUYAU_6M
- Modélisation COQUE1D = les modélisations COQUE_AXIS, COQUE_C_PLAN, COQUE_D_PLAN
- Modélisation CONT_PLAN = les modélisations C_PLAN et COQUE et TUYAU et COQUE1D
- Modélisation 3D_DIS = les modélisations DIS_T et DIS_TR
- Modélisation 2D_DIS = les modélisations 2D_DIS_T et 2D_DIS_TR
- Modélisation DISCRET = les modélisations 3D_DIS et 2D_DIS
- Modélisation POU = les modélisations POU_D_E, POU_D_T, POU_D_TG
- Modélisation GRILLE = les modélisations GRILLE et GRILLE_MEMBRANE
- Modélisation PMF = les modélisations POU_D_EM et POU_D_TGM
- Modélisation BARRE = les modélisations BARRE et 2D_BARRE
- Modélisation CONT_1D = les modélisations BARRE et PMF et GRILLE
- Modélisation THM = les modélisations thermo_hydro_mécaniques
- Modélisation GRAD_EPSI = les modélisations 3D_GRAD_EPSI, D_PAN_GRAD_EPSI et C_PLAN_GRAD_EPSI
- Modélisation GRAD_VARI = les modélisations 3D_GRAD_VARI, D_PAN_GRAD_VARI, C_PLAN_GRAD_VARI et AXIS_GRAD_VARI
- Modélisation FISSURE = PLAN_FISSURE, AXIS_FISSURE

Remarque :

Si une loi de comportement est utilisée avec l'une des modélisations INCO ou INCO_GD (pour incompressible), il est nécessaire d'utiliser uniquement la matrice tangente (mot clé facteur PREDICTION='TANGENTE', MATRICE='TANGENTE' et REAC_ITER=1 sous NEWTON de STAT_NON_LINE [U4.51.03] et DYNA_NON_LINE [U4.53.01]). Dans le cas contraire, on s'arrête en erreur fatale.

4 Mot clé COMP_INCR

Ce mot clé facteur permet de définir les relations de comportement pour lesquelles l'histoire du matériau influe sur son comportement : la plupart des lois de comportement (en particulier en plasticité) s'écrivent alors de façon incrémentale. L'histoire vue par le matériau est stockée dans les variables internes. On peut avoir dans le même calcul certaines parties de la structure obéissant à divers comportements incrémentaux (COMP_INCR) et d'autres parties obéissant à divers comportements élastiques (COMP_ELAS).

Pour la signification précise de ces différentes relations on se reportera aux différentes documentations de Référence ainsi qu'à la documentation de DEF_MATERIAU [U4.43.01].

4.1 Modélisation des contraintes planes en comportement incrémental

Certains modèles de comportements n'ont pas été développés en contraintes planes. Cependant, le mot clé ALGO_C_PLAN permet d'ajouter cette condition à tous les modèles : l'algorithme dénommé 'DEBORST' permet une prise en compte de l'hypothèse des contraintes planes au niveau de l'algorithme d'équilibre (contrairement aux modèles de comportement développés explicitement – 'ANALYTIQUE' dans le langage Aster - en contraintes planes, qui prennent cette hypothèse au niveau de l'intégration des lois de comportement). On peut donc également affecter une loi non linéaire quelconque aux éléments de structure DKT, COQUE_3D et TUYAU). *Là encore, il est nécessaire d'utiliser uniquement la matrice tangente.*

De même, pour les cas utilisant un état de contraintes mono-dimensionnel (POU_D_EM, POU_D_TGM, GRILLE, GRILLE_MEMBRANE, BARRE), pour pouvoir utiliser les comportements qui n'ont pas été développés spécifiquement en 1D, il faut utiliser le mot clé ALGO_1D (METHODE = 'DEBORST'). Ceci est précisé pour chaque comportement. La méthode DEBORST n'est pas compatible avec les comportements métallurgiques ni avec DEFORMATION = 'SIMO_MIEHE'.

4.2 Modélisation locale et non locale

Dans le cas de comportements adoucissants, la réponse d'un modèle de comportement local avec endommagement est dépendante du maillage. Pour s'affranchir de cette difficulté, certains modèles peuvent être utilisés en non local. Tout modèle écrit en non local entraîne l'introduction d'une caractéristique du matériau supplémentaire, la longueur caractéristique. Pour certains modèles, elle est définie sous le mot clé facteur NON_LOCAL de l'opérateur DEF_MATERIAU.

La réponse d'une modélisation non locale est davantage indépendante du maillage. Il existe quatre types de lois en non local, activables dans AFFE_MODELE par le mot clé MODELISATION :

- '3D_GRAD_EPSI', 'D_PLAN_GRAD_EPSI' ou 'C_PLAN_GRAD_EPSI'. Il s'agit de lois non locales régularisées sur la déformation. On définit un champ de déformation régularisée, liée à la déformation locale classique par un opérateur régularisant qui a pour objectif de limiter les concentrations de déformations (confer [R5.04.02]).
- '3D_GRAD_VARI', 'D_PLAN_GRAD_VARI' ou 'AXIS_GRAD_VARI'. Il s'agit ici de lois non locales où intervient le gradient des variables internes du modèle local.
- '3D_GVNO', 'D_PLAN_GVNO', ou 'AXIS_GVNO'. Il s'agit, comme le type précédent, de lois non locales où intervient le gradient d'endommagement. Le traitement de l'endommagement est désormais nodal, comme degré de liberté du système global et non plus comme variable interne du modèle local (confer [R5.04.04]).
- 'D_PLAN_2DG', 'D_PLAN_DIL' en complément du modèle à régulariser (confer [R5.04.03]). Il s'agit d'un modèle régularisé par une approche micro-structurale où intervient soit le champ de déformation soit la déformation volumique.

4.3 Opérande RELATION

4.3.1 Modèles élastiques et élasto-plastiques

Sauf indication contraire, tous les modèles peuvent inclure une dépendance par rapport à la température. De plus, ils sont tous intégrés de façon purement implicite.

4.3.1.1 'ELAS'

Relation de comportement élastique incrémentale : elle permet de prendre en compte des déplacements et contraintes initiaux donnés sous le mot clé `ETAT_INIT`. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé :

- `ELAS(_FO)`, en ce qui concerne l'élasticité isotrope,
- `ELAS_ISTR(_FO)`, en ce qui concerne l'élasticité isotrope transverse,
- `ELAS_ORTH(_FO)`, en ce qui concerne l'élasticité orthotrope.

Les paramètres matériau définis sous `ELAS` sont utilisés pour un certain nombre de comportements, et également pour le calcul de la matrice de rigidité élastique (`PREDICTION='ELASTIQUE'`, ou `MATRICE='ELASTIQUE'` sous le mot-clé `NEWTON` cf [U4.51.03].

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN`, `DISCRET`, `INCO`, `POU`, `CONT_1D`, `SHB8`.
- Nombre de variables internes : 1
- Signification : *VI* : vide donc vaut toujours zéro

4.3.1.2 'ELAS_HYPER'

Relation de comportement hyper-élastique incrémentale : elle permet de prendre en compte des déplacements et contraintes initiaux donnés sous le mot clé `ETAT_INIT`. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `ELAS_HYPER`. Cette relation n'est supportée qu'en grandes déplacements, rotations et grandes déformations (`DEFORMATION='GROT_GDEP'`) cf.[R5.03.23].

- Modélisations supportées: 3D, `D_PLAN`, `C_PLAN`
- Nombre de variables internes : 1
- Signification : *VI* : vide donc vaut toujours zéro
- Exemple : voir test `SSNV187`.

4.3.1.3 'VMIS_ISOT_TRAC'

Relation de comportement d'élasto-plasticité de VON MISES à écrouissage isotrope non linéaire. La courbe (σ, ε) en traction simple est fournie dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `TRACTION` (Cf. [R5.03.02] pour plus de détails). On peut éventuellement définir plusieurs courbes de traction suivant la température. On doit également renseigner le mot clé `ELAS(_FO)` dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU`. Dans le cas où on fournit une courbe de traction, le module d'YOUNG utilisé pour la relation de comportement est celui calculé à partir du premier point de la courbe de traction, celui utilisé pour le calcul de la matrice élastique (voir mot clé `NEWTON` [U4.51.03]) est celui donné dans `ELAS(_FO)`. Exemple : voir test `FORMA03`.

- Modélisations locales supportées : 3D, 2D, `INCO`, `INCO_GD` (si `DEFORMATION='SIMO_MIEHE'`) `CONT_PLAN`, `CONT_1D`, `SHB8`.
 - Nombre de variables internes : 2
 - *V1* : déformation plastique cumulée,
 - *V2* : indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique).
 - Avec les déformations de type `SIMO_MIEHE` uniquement, les variables internes sont :
 - *V1* : déformation plastique cumulée
 - *V2–V7* : opposé de la déformation élastique
 - *V8* : indicateur si élastique ou plastique pendant le pas de temps

Exemple : test `SSNV501`.

- Modélisation non locale supportée : GRAD_VARI .
 - Nombre de variables internes : 6
 - $V1$: déformation plastique cumulée,
 - $V2$ à $V4$: 3 composantes du gradient de la déformation plastique cumulée,
 - $V5$: variable nulle (non utilisée),
 - $V6$: indicateur d'endommagement (0 si élastique, 1 si plastique et solution régulière, 2 si plastique et solution singulière).

Exemple : test SSNV156

4.3.1.4 'VMIS_ISOT_PUIS'

Relation de comportement d'élasto-plasticité de Von Mises à écrouissage isotrope non linéaire défini par une fonction puissance. Les paramètres sont fournis dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `ECRO_PUIS` (Cf. [R5.03.02] pour plus de détails). On doit également renseigner le mot clé `ELAS(_FO)` dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN, CONT_1D, INCO.
 - Nombre de variables internes : 2
 - Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique).
 - Avec les déformations de type `SIMO_MIEHE` uniquement, les variables internes sont :
 - $V1$: déformation plastique cumulée
 - $V2-V7$: opposé de la déformation élastique
 - $V8$: indicateur si élastique ou plastique pendant le pas de temps

Exemple : voir test COMP002.

4.3.1.5 'VMIS_ISOT_LINE'

Relation de comportement d'élasto-plasticité de VON MISES à écrouissage isotrope linéaire. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous les mots clés `ECRO_LINE(_FO)` et `ELAS(_FO)` (Cf. [R5.03.02]).

- Modélisations locales supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN, CONT_1D, INCO, INCO_GD (si `DEFORMATION='SIMO_MIEHE'`).
 - Nombre de variables internes : 2
 - Signification (hormis modélisation `BARRE`) : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique).

Exemple : voir test SSNP156.

- Avec les déformations de type `SIMO_MIEHE` uniquement, les variables internes sont :
 - $V1$: déformation plastique cumulée
 - $V2-V7$: opposé de la déformation élastique
 - $V8$: indicateur si élastique ou plastique pendant le pas de temps
 - Modélisation non locale supportée : GRAD_VARI
 - Nombre de variables internes : 6
 - Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$ à $V4$: 3 composantes du gradient de la déformation plastique cumulée, $V5$: variable nulle (inutile), $V6$: indicateur d'endommagement (0 si élastique, 1 si plastique et solution régulière, 2 si plastique et solution singulière).
- Exemple : voir test SSNV15.
- Supporte la méthode `IMPL_EX` (dans sa version locale uniquement) ; dans ce cas, la variable $V2$ représente l'incrément de déformation plastique cumulée divisé par l'incrément de temps (soit une approximation de \dot{p})

4.3.1.6 'VMIS_CINE_LINE'

Relation de comportement d'élasto-plasticité de VON MISES à écrouissage cinématique linéaire. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `ECRO_LINE(_FO)` et `ELAS(_FO)` (Cf. [R5.03.02] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, INCO, `CONT_PLAN` (méthode 'DEBORST'), `CONT_1D`
- Nombre de variables internes : 7
- Signification : $V1$ à $V6$: 6 composantes du tenseur d'écrouissage cinématique X , $V7$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique).
- Nombre de variables internes pour les modélisations `BARRE`, `PMF` : 2
- Exemple : voir test `SSNP14`.
- Pour les modélisations `BARRE` et `PMF`, le comportement est alors 1D : 2 variables internes suffisent : $V1$ représente l'unique composante du tenseur de rappel, et $V2$ l'indicateur de plasticité ; les 5 autres sont nulles.

4.3.1.7 'VMIS_ECMI_TRAC'

Relation de comportement d'élasto-plasticité de VON MISES à écrouissage combiné, cinématique linéaire et isotrope non linéaire (Cf. [R5.03.16] pour plus de détails). L'écrouissage isotrope est donné par une courbe de traction (σ, ε) ou éventuellement par plusieurs courbes si celles ci dépendent de la température. Les caractéristiques du matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `PRAGER(_FO)` (pour l'écrouissage cinématique), `TRACTION` (pour l'écrouissage isotrope) et `ELAS(_FO)`.

- Signification : $V1$ à $V6$: 6 composantes du tenseur d'écrouissage cinématique X , $V7$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique).
- Nombre de variables internes : 8
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V3$ à $V8$: 6 composantes du tenseur d'écrouissage cinématique α .
- Exemple : voir test `SSNP102`.

4.3.1.8 'VMIS_ECMI_LINE'

Relation de comportement d'élasto-plasticité de VON MISES à écrouissage combiné, cinématique linéaire et isotrope linéaire (Cf. [R5.03.16] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `PRAGER(_FO)` (pour l'écrouissage cinématique), `ECRO_LINE(_FO)` (pour l'écrouissage isotrope) et `ELAS(_FO)`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, INCO, `CONT_PLAN`, `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 8
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V3$ à $V8$: 6 composantes du tenseur d'écrouissage cinématique α .
- Exemple : voir test `SSNP102`

4.3.1.9 'VMIS_CIN1_CHAB'

Relation de comportement qui rend compte du comportement cyclique du matériau en élasto-plasticité avec un tenseur d'écrouissage cinématique non linéaire, un écrouissage isotrope non linéaire, un effet d'écrouissage sur la variable tensorielle de rappel. Toutes les constantes du matériau peuvent éventuellement dépendre de la température. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `CIN1_CHAB(_FO)`, `ELAS(_FO)` (Cf. [R5.03.04] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 8
- $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V3$ à $V8$: 6 composantes du tenseur d'écrouissage cinématique α .

4.3.1.10 'VMIS_CIN2_CHAB'

Relation de comportement qui rend compte du comportement cyclique du matériau en élasto-plasticité avec 2 tenseurs d'écroissage cinématique non linéaire, un écroissage isotrope non linéaire, un effet d'écroissage sur la variable tensorielle de rappel. Toutes les constantes du matériau peuvent éventuellement dépendre de la température. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `CIN2_CHAB(_FO)`, `ELAS(_FO)` (Cf. [R5.03.04] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 14
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V3$ à $V8$: 6 composantes du 1^{er} tenseur de la variable cinématique α_1 , $V9$ à $V14$: 6 composantes du 2^{ème} tenseur de la variable cinématique α_2 .
- Exemple : voir test `SSNV101A`

4.3.1.11 'VMIS_CIN2_MEMO'

Relation de comportement élastoplastique de J.L.Chaboche à 2 variables cinématiques qui rend compte du comportement cyclique en élasto-plasticité avec 2 tenseurs d'écroissage cinématique non linéaire, un écroissage isotrope non linéaire, un effet d'écroissage sur les variables tensorielles de rappel et une effet de mémoire du plus grand écroissage. Toutes les constantes du matériau peuvent éventuellement dépendre de la température. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `CIN2_CHAB(_FO)`, `ELAS(_FO)`, `MEMO_ECRO(_FO)` (Cf. [R5.03.04] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 28
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V3$ à $V8$: 6 composantes du 1^{er} tenseur de la variable cinématique α_1 , $V9$ à $V14$: 6 composantes du 2^{ème} tenseur de la variable cinématique α_2 , $V15$: Fonction d'écroissage $R(p)$, $V16$: variable relative à la mémoire d'écroissage q , $V17$ à $V22$: 6 composantes du tenseur relatif à la mémoire d'écroissage ξ , $V23$ à $V28$: 6 composantes du tenseur déformation plastique.
- Exemple : voir test `SSND105`, `COMP002H`

4.3.1.12 'DIS_CHOC'

Modèle isotherme de contact et choc avec frottement de Coulomb s'appuyant sur un élément discret à 1 ou 2 nœuds, traité par pénalisation (donc de type élastoe-plastique). Les paramètres caractérisant le choc et le frottement sont fournis dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `DIS_CONTACT` [R5.03.17].

- Modélisations supportées : `3D_DIS`, `2D_DIS`
- Nombre de variables internes : 7
- Les variables internes décrivent le comportement dans le plan tangentiel défini par les directions locales y et z , qui sont définies par rapport à la direction normale de choc x .
- Signification : $V1$ et $V2$: déplacements (différentiels entre les nœuds 1 et 2 si on a une maille `SEG2`) dans les directions locales y et z , respectivement, $V3$ et $V4$: vitesse (différentielles entre les nœuds 1 et 2 si on a une maille `SEG2`) dans les directions locales y et z , respectivement, $V5$ et $V6$: forces internes dans les directions locales y et z , respectivement, $V7$: indicateur d'adhérence (0 si glissement, 1 si adhérence).
- Exemple : voir test `SDND100`.

4.3.1.13 'VMIS_POU_LINE'

Relation de comportement élasto-plastique isotherme des éléments de poutre avec critère global de plasticité. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `VMIS_POUTRE`, et `ECRO_LINE` pour l'écroissage qui est linéaire (Cf. [R5.03.30] pour plus de détails). L'intégration de ce modèle peut se faire soit avec une méthode implicite soit avec la méthode `RUNGE_KUTTA_4` (voir le mot clé `RESO_INTE`).

- Modélisations supportées : `POU`
- Nombre de variables internes : 9
- Signification : $V1$: déformation plastique suivant l'axe X , $V2$ à $V4$: courbure plastique suivant les axes Y , Z et X respectivement, $V6$ et $V7$: variables internes utilisées en post traitement pour le calcul des pylônes, $V8$ et $V9$: courbure plastique cumulée suivant l'axe Y et Z respectivement.
- Exemple : voir test `SSNL106`

4.3.1.14 'VMIS_POU_FLEJOU'

Relation de comportement élasto-plastique isotherme des éléments de poutre avec critère global de plasticité. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `VMIS_POUTRE`, et `ECRO_FLEJOU` pour l'écroissage qui est non linéaire (Cf. [R5.03.30] pour plus de détails). L'intégration de ce modèle peut se faire soit avec une méthode implicite soit avec la méthode `RUNGE_KUTTA_4` (voir le mot clé `RESO_INTE`).

- Modélisations supportées : `POU`
- Nombre de variables internes : 9
- Signification : $V1$: déformation plastique suivant l'axe X , $V2$ à $V4$: courbure plastique suivant les axes Y , Z et X respectivement, $V6$ et $V7$: variables internes utilisées en post traitement pour le calcul des pylônes, $V8$ et $V9$: courbure plastique cumulée suivant l'axe Y et Z respectivement.
- Exemple : voir test `SSNL106`

4.3.1.15 'ARME'

Relation de comportement élasto-plastique isotherme pour les armements de lignes. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `ARME` [R5.03.31].

- Modélisations supportées : `3D_DIS`
- Nombre de variables internes : 1
- Signification : $V1$: valeur maximale atteinte de la quantité en valeur absolue ($uy - ule$) où uy est le déplacement dans la direction locale y de la maille `SEG2` et ule le déplacement limite du domaine élastique.
- Exemple : voir test `SSNL101`.

4.3.1.16 'ASSE_CORN'

Relation de comportement élasto-plastique isotherme pour les assemblages boulonnés de cornières de pylônes. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `ASSE_CORN` [R5.03.32].

- Modélisations supportées : `3D_DIS`
- Nombre de variables internes : 7
- Exemple : voir test `SSNL102`.

4.3.1.17 'DIS_GOUJ2E_PLAS'

Modèle pour représenter le comportement local d'un filet de goujon d'assemblage fileté (élément discret). Le comportement est élastique partout sauf suivant l'axe local Y . Dans cette direction, il s'agit d'une loi d'élastoplasticité isotherme de `VON MISES` à écroissage isotrope non linéaire (voir

[R5.03.17] pour plus de détails). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `TRACTION` (pour la direction locale Y) et `ELAS`. La courbe renseignée dans `TRACTION` représente en réalité la courbe effort de cisaillement-saut de déplacement Y d'un calcul local d'un filet et `ELAS` définit la rigidité affectée au discret pour les autres directions (en fait X local)).

- Modélisations supportées : `2D_DIS_T`
- Nombre de variables internes : 2
- Signification : $V1$: déplacement plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 si élastique, 1 si plastique).
- Exemple : voir test `zzzz120`

4.3.1.18 'DIS_GOUJ2E_ELAS'

Modèle pour représenter le comportement élastique local d'un filet de goujon d'assemblage fileté (élément discret). Le comportement est élastique partout (voir [R5.03.17] pour plus de détails). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `ELAS`.

- Modélisations supportées : `2D_DIS_T`
- Nombre de variables internes : 1
- Signification : $V1$: vide (donc vaut 0).

4.3.1.19 'VMIS_ASYM_LINE'

Relation de comportement isotherme uniaxiale d'élastoplasticité de VON MISES à écrouissage isotrope avec des limites d'élasticité différentes en traction et compression. Ce modèle asymétrique d'éléments de barre permet de modéliser l'interaction entre une conduite ou un câble enterré et le sol. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `ECRO_ASYM_LINE` (Cf. [R5.03.09] pour plus de détails).

- Modélisation supportée : `BARRE`
- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée en traction, $V2$: indicateur de plasticité en traction, $V3$: déformation plastique cumulée en compression, $V4$: indicateur de plasticité en compression.
- Exemple : voir test `SSNL112`.

4.3.1.20 'DIS_ECRO_CINE'

Modèle à écrouissage cinématique non linéaire s'appuyant sur un élément discret à 1 ou 2 nœuds, défini indépendamment sur chaque degré de liberté (forces, moments), du type $F = K_e(U - U_{an})$. Les paramètres caractérisant la limite élastique F_y , le plateau ductile F_u , la constante d'écrouissage cinématique k_x et la puissance n définissant la partie curviligne de la courbe de traction, sont fournis dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `DIS_ECRO_CINE`, voir aussi [R5.03.17] ; de plus, la raideur élastique K_e est donnée via la commande `AFFE_CARA_ELEM` [U4.42.01].

- Modélisations supportées : `DIS_T`, `DIS_TR`, `2D_DIS_T`, `2D_DIS_TR`.
- Nombre de variables internes : 3.
- Signification : $V1$: déplacement anélastique U_{an} , $V2$: variable d'écrouissage cinématique $\tilde{\alpha}$, $V3$: énergie dissipée.
- Exemple : voir test `SSND102` [V6.08.102].

4.3.1.21 'DIS_BILI_ELAS'

Le comportement `DIS_BILI_ELAS` est utilisé pour modéliser un comportement élastique bilinéaire en translation. La loi de comportement a été conçue pour être utilisée avec tous les éléments discrets.

Le comportement est caractérisé par 2 pentes et par un effort qui définit la rupture de pente. Pour chaque degré de liberté considéré, le comportement du discret est soit élastique soit élastique-bilinéaire. Si dans une des directions le comportement bilinéaire n'est pas défini, le comportement dans cette direction est alors élastique et ce sont les valeurs données dans la commande `AFFE_CARA_ELEM` qui sont prises. La loi `DIS_BILI_ELAS` ne concerne que les degrés de translation, cela implique donc que le comportement est élastique pour les degrés de liberté de rotation qui existent pour ce discret. Pour chaque direction, les 3 caractéristiques (`KDEB`, `KFIN`, `FPRE`) sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `DIS_BILI_ELAS`, voir aussi [R5.03.17] ; elles sont obligatoirement données dans le repère local de l'élément, il est donc nécessaire dans la commande `AFFE_CARA_ELEM` sous le mot clef facteur `DISCRET` de préciser `REPERE='LOCAL'`. Les grandeurs `KDEB` et `KFIN` sont des fonctions qui dépendent de la température et peuvent être définies sous forme de fonction, de nappe ou de formule. Le repère local est défini de façon classique dans la commande `AFFE_CARA_ELEM` sous le mot clef facteur `ORIENTATION`.

Il y a une variable interne par degré de liberté de translation. Elle peut prendre 3 valeurs :

- $VI=0$, le discret n'a jamais été sollicité dans cette direction.
- $VI=1$, on est dans le cas où $|F| \leq FPREC$
- $VI=2$, on est dans le cas où $|F| > FPREC$

4.3.2 Modèles élasto-viscoplastiques

Sauf indication contraire, tous les modèles peuvent inclure une dépendance par rapport à la température. Il est précisé pour chaque modèle si l'intégration est implicite ou semi-implicite.

4.3.2.1 'VISC_ISOT_LINE'

Relation de comportement visco-élastoplastique en grandes déformations (formulation `SIMO_MIEHE` uniquement). Le modèle plastique est `VMIS_ISOT_LINE` c'est-à-dire à écrouissage isotrope linéaire. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous les mots-clés `ECRO_LINE(_FO)`, `ELAS(_FO)`.

La loi de viscosité est une loi en sinus hyperbolique (Cf. [R5.03.21]). Les paramètres visqueux sont à renseigner sous le mot-clé `VISC_SINH` dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D et INCO
- Intégration : implicite
- Nombre de variables internes : 3
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique).
- Exemple : voir test `SSNL129D`
- Avec les déformations de type `SIMO_MIEHE` uniquement, les variables internes sont :
- $V1$: déformation plastique cumulée
- $V2-V7$: opposé de la déformation élastique
- $V8$: indicateur si élastique ou plastique pendant le pas de temps

4.3.2.2 'VISC_ISOT_TRAC'

Relation de comportement visco-élastoplastique en grandes déformations (formulation `SIMO_MIEHE` uniquement). Le modèle plastique est `VMIS_ISOT_TRAC` c'est-à-dire à écrouissage isotrope non linéaire. La courbe (σ, ε) en traction simple est fournie dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot-clé `TRACTION` (Cf. [R5.03.02] pour plus de détails). On peut éventuellement définir plusieurs courbes de traction suivant la température. On doit également renseigner le mot-clé `ELAS(_FO)` dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU`.

La loi de viscosité est une loi en sinus hyperbolique (Cf. [R5.03.21]). Les paramètres visqueux sont à renseigner sous le mot-clé `VISC_SINH` dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, INCO, INCO_GD (si `DEFORMATION='SIMO_MIEHE'`)
- Intégration : implicite

- Nombre de variables internes : 3
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique),
- Exemple : voir test SSNL129A
- Avec les déformations de type SIMO_MIEHE uniquement, les variables internes sont :
 - $V1$: déformation plastique cumulée
 - $V2 - V7$: opposé de la déformation élastique
 - $V8$: indicateur si élastique ou plastique pendant le pas de temps

4.3.2.3 'LEMAITRE'

Relation de comportement visco-plastique non linéaire de Lemaitre (sans seuil). Un cas particulier de cette relation (en annulant le paramètre UN_SUR_M) donne une relation de NORTON. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous les mots clés LEMAITRE(_FO) et ELAS(_FO) (Cf. [R5.03.08] pour plus de détails). La correspondance des variables internes permet le chaînage avec un calcul utilisant un comportement élasto-plastique avec écrouissage isotrope ('VMIS_ISOT_LINE' ou 'VMIS_ISOT_TRAC'). L'intégration de ce modèle est réalisée par une méthode semi-implicite (PARM_THETA=0.5) ou implicite (PARM_THETA=1).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN (par DEBORST), INCO, CONT_1D (par DEBORST)
- Nombre de variables internes : 2
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: vide donc vaut toujours 0.
- Exemple : voir test SSNA104

4.3.2.4 'DIS_VISC'

Modèle viscoélastique non linéaire s'appuyant sur un élément discret à 1 ou 2 nœuds, défini indépendamment sur chaque degré de liberté (forces, moments), du type $F = C \cdot |V|^\alpha$, la vitesse étant estimée via l'incrément de déplacement (et pas par le schéma). Les paramètres caractérisant le modèle : constante de viscosité α , et la puissance C de la force visqueuse, sont fournis dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé DIS_VISC, voir aussi [R5.03.17]; de plus, on a besoin d'une raideur élastique K_e , qui sert à la phase de prédiction de l'algorithme non linéaire, donnée via la commande AFFE_CARA_ELEM [U4.42.01].

- Modélisations supportées : DIS_T, DIS_TR, 2D_DIS_T, 2D_DIS_TR.
- Nombre de variables internes : 2.
- Signification : $V1$: effort correspondant à $C V^\alpha$, $V2$: énergie dissipée.
- Exemple : voir test SSND101 [V6.08.101].

4.3.2.5 'VISC_CIN1_CHAB'

Relation de comportement de J.L.Chaboche (rend compte du comportement cyclique du matériau) en élasto-viscoplasticité avec un tenseur d'écrouissage cinématique non linéaire, un écrouissage isotrope non linéaire, un effet d'écrouissage sur la variable tensorielle de rappel et prise en compte de la viscosité. Toutes les constantes du matériau peuvent éventuellement dépendre de la température. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous les mots clés CIN1_CHAB(_FO), ELAS(_FO) (voir [R5.03.04] pour plus de détails) et LEMAITRE pour la viscosité. L'intégration est totalement implicite.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN (par DEBORST), INCO, CONT_1D (par DEBORST)
- Nombre de variables internes : 8
- Signification : $V1$: déformation visco-plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V3$ à $V8$: 6 composantes du tenseur d'écrouissage cinématique α .
- Exemple : voir test HSNV124

4.3.2.6 'VISC_CIN2_CHAB'

Relation de comportement de J.L.Chaboche (rend compte du comportement cyclique du matériau) en élasto-viscoplasticité avec 2 tenseurs d'écouissage cinématique non linéaire, un écouissage isotrope non linéaire, un effet d'écouissage sur la variable tensorielle de rappel et prise en compte de la viscosité. Toutes les constantes du matériau peuvent éventuellement dépendre de la température. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `CIN2_CHAB(_FO)`, `ELAS(_FO)` (voir [R5.03.04] pour plus de détails) et `LEMAITRE` pour la viscosité. L'intégration est totalement implicite.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `INCO`, `CONT_1D` (par `DEBORST`)
- Nombre de variables internes : 14
- Signification : $V1$: déformation visco-plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V3$ à $V8$: 6 composantes du 1^{er} tenseur de la variable cinématique α_1 , $V9$ à $V14$: 6 composantes du 2^{ème} tenseur de la variable cinématique α_2 .
- Exemple : voir test `HSNV124`

4.3.2.7 'VISC_CIN2_MEMO'

Relation de comportement élastoviscoplasticité de J.L.Chaboche à 2 variables cinématiques qui rend compte du comportement cyclique en élasto-plasticité avec 2 tenseurs d'écouissage cinématique non linéaire, un écouissage isotrope non linéaire, un effet d'écouissage sur les variables tensorielles de rappel et une effet de mémoire du plus grand écouissage. Toutes les constantes du matériau peuvent éventuellement dépendre de la température. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `CIN2_CHAB(_FO)`, `ELAS(_FO)`, `MEMO_ECRO(_FO)`, `LEMAITRE` pour la viscosité. L'intégration est totalement implicite. (voir [R5.03.04] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 28
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V3$ à $V8$: 6 composantes du 1^{er} tenseur de la variable cinématique α_1 , $V9$ à $V14$: 6 composantes du 2^{ème} tenseur de la variable cinématique α_2 , $V15$: Fonction d'écouissage $R(p)$, $V16$: variable relative à la mémoire d'écouissage q , $V17$ à $V22$: 6 composantes du tenseur relatif à la mémoire d'écouissage ξ , $V23$ à $V28$: 6 composantes du tenseur déformation plastique.
- Exemple : voir test `SSND105`, `COMP002H`, `SSNV118`

4.3.2.8 'VISCOCHAB'

Relation de comportement élastoviscoplasticité de J.L.Chaboche à 2 variables cinématiques qui rend compte du comportement cyclique en élasto-plasticité avec 2 tenseurs d'écouissage cinématique non linéaire, un écouissage isotrope non linéaire, un effet d'écouissage sur les variables tensorielles de rappel, un effet de mémoire du plus grand écouissage, et de effets de restauration. Toutes les constantes du matériau peuvent éventuellement dépendre de la température. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `VISCOCHAB(_FO)`, `ELAS(_FO)`. L'intégration est soit implicite, soit explicite (`RUNGE_KUTTA`) (Cf. [R5.03.12] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN`, `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 28
- Signification : $V1$ à $V12$: 12 composantes des 2 tenseurs cinématique X_1 , X_2 , $V13$: déformation plastique cumulée, $V14$: Fonction d'écouissage $R(p)$, $V15$: variable relative à la mémoire d'écouissage q , variable relative à la mémoire d'écouissage q , $V16$ à $V21$: 6 composantes du tenseur relatif à la mémoire d'écouissage ξ , $V22$: indicateur de plasticité (0 pour élastique, 1 pour plastique), $V23$ à $V28$: 6 composantes du tenseur déformation plastique (uniquement dans le cas explicite).
- Exemple : voir test `HSNV125D`, `COMP002I`, `SSNV118`

4.3.2.9 'NORTON_HOFF'

Relation de comportement de viscosité indépendante de la température, à utiliser pour le calcul de charges limites de structures, à seuil de VON MISES. Le seul paramètre matériau est la limite d'élasticité à renseigner dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous le mot-clé `ECRO_LINE` (Cf. [R7.07.01] et [R5.03.12] pour plus de détails). Pour le calcul de la charge limite, il existe un mot clé spécifique sous `PILOTAGE` pour ce modèle (voir mot clé `PILOTAGE` : 'ANA_LIM' de `STAT_NON_LINE` [U4.51.03]). Il est fortement conseillé d'employer de la recherche linéaire (voir mot clé `RECH_LINEAIRE` de `STAT_NON_LINE` [U4.51.03]). En effet, le calcul de la charge limite requiert beaucoup d'itérations de recherche linéaire (de l'ordre de 50) et d'itérations de Newton (de l'ordre de 50).

- Modélisation supportée : INCO
- Nombre de variables internes : 1
- Signification : *V1* : vide donc vaut 0.
- Exemple : voir test `SSNV124`

4.3.2.10 'VISC_TAHERI'

Relation de comportement (visco)-plastique modélisant la réponse de matériaux sous chargement plastique cyclique, et en particulier permettant de représenter les effets de rochet. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `TAHERI(_FO)` pour la description de l'érouissage, `LEMAITRE(_FO)` pour la viscosité et `ELAS(_FO)` (Cf. [R5.03.05] pour plus de détails). En l'absence de `LEMAITRE`, la loi est purement élasto-plastique.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), INCO, `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 9
- Signification : *V1* : déformation plastique cumulée, *V2* : contrainte de pic, *V3* à *V8* : 6 composantes du tenseur de déformations plastiques à la dernière décharge, *V9* : indicateur de charge/décharge (0 pour décharge élastique, 1 si charge plastique classique, 2 si charge plastique à deux surfaces, 3 si pseudo-décharge).
- Exemple : voir tests `SSNV102` (sans viscosité) et `SSNV170` (avec viscosité).

4.3.2.11 'MONOCRISTAL'

◆ `COMPOR = comp` [compor]

Ce modèle permet de décrire le comportement d'un monocristal dont les relations de comportement sont fournies via le concept `compor`, issu de `DEFI_COMPOR`.

Le nombre de variables internes est fonction des choix effectués dans `DEFI_COMPOR` ; pour plus de précisions consulter [R5.03.11].

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Exemple : voir test `SSNV194`

4.3.2.12 'POLYCRISTAL'

◆ `COMPOR = comp` [compor]

Ce modèle permet de décrire le comportement d'un polycristal dont les relations de comportement sont fournies via le concept `compor`, issu de `DEFI_COMPOR`.

Le nombre de variables internes est fonction des choix effectués dans `DEFI_COMPOR` ; pour plus de précisions consulter [R5.03.11].

- Modélisations supportées : 3D
- Exemple : voir test `SSNV171`

4.3.3 Comportements spécifiques aux crayons combustibles et métaux sous irradiation

4.3.3.1 'VISC_IRRA_LOG'

Loi de fluage axial sous irradiation des assemblages combustibles. Elle permet de modéliser le fluage primaire et secondaire, paramétrés par la fluence neutronique (cf. [R5.03.09]). Les paramètres sont fournis dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `VISC_IRRA_LOG`. Le champ de fluence est défini par le mot-clé `AFFE_VARC` de la commande `AFFE_MATERIAU`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D`.
- Nombre de variables internes : 1. $V1$: déformation visco-plastique équivalente cumulée,
- Exemple : voir test `SSNV113`

4.3.3.2 'GRAN_IRRA_LOG'

Relation de comportement de fluage et de grandissement sous irradiation pour les assemblages combustibles, similaire à la loi `VISC_IRRA_LOG` pour la déformation viscoplastique, et intégrant en plus une déformation de grandissement sous irradiation (cf. [R5.03.09]). Le champ de fluence est défini par le mot-clé `AFFE_VARC` de la commande `AFFE_MATERIAU`. Les caractéristiques du comportement sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous le mot-clé `GRAN_IRRA_LOG`. Le grandissement ne se faisant que selon une direction, il est nécessaire dans les cas 3D et 2D de donner la direction du grandissement par l'opérande `ANGL_REP` du mot clé `MASSIF` de l'opérateur `AFFE_CARA_ELEM`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D`.
- Nombre de variables internes : 1. $V1$: déformation visco-plastique équivalente cumulée,
- Exemple : voir test `SSNL128`

4.3.3.3 'GATT_MONERIE'

La loi de comportement thermomécanique du combustible "Gatt-Monerie" permet de simuler des essais d'indentation (cf. [R5.03.08]). Cette loi de comportement est une loi élasto-viscoplastique isotrope sans écrouissage dont les spécificités sont :

- le potentiel de dissipation est la somme de deux potentiels de type Norton (sans seuil),
 - le combustible présentant une porosité résiduelle susceptible d'évoluer en compression (densification), ce potentiel dépend, en plus de la contrainte équivalente, de la contrainte hydrostatique.
- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
 - Nombre de variables internes : 2
 - Les deux variables internes de ce modèle sont la déformation plastique cumulée et la fraction volumique de porosité,
 - Exemple : voir test `SSNA114`.

4.3.3.4 'LEMAITRE_IRRA'

Relation de comportement de fluage et de grandissement sous irradiation pour les assemblages combustibles. Le champ de fluence est défini par le mot-clé `AFFE_VARC` de la commande `AFFE_MATERIAU`. Les caractéristiques du comportement sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous le mot-clé `LEMAITRE_IRRA`. Le grandissement ne se faisant que selon une direction, il est nécessaire dans les cas 3D et 2D de donner la direction du grandissement par l'opérande `ANGL_REP` du mot clé `MASSIF` de l'opérateur `AFFE_CARA_ELEM`. Pour les poutres, le fluage et le grandissement n'ont lieu que dans le sens axial de la poutre : dans les autres directions, le comportement est élastique. Le schéma d'intégration est implicite ou semi-implicite, mais on conseille d'utiliser une intégration semi-implicite c'est-à-dire `PARAM_THETA= 0.5, RESO_INTE='IMPLICITE'`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 2. $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: nulle

- Pour la modélisation POU : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: valeur de l'irradiation au point de Gauss considéré.
- Exemple : voir test SSNL121.

4.3.3.5 'LMARC_IRRA'

Relation de comportement de viscoplasticité du LMARC avec prise en compte de l'irradiation pour les assemblages combustibles. Le champ de fluence est défini par le mot-clé `AFFE_VARC` de la commande `AFFE_MATERIAU`. Les caractéristiques du comportement sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous le mot-clé `LMARC_IRRA`. Pour les poutres, le fluage n'a lieu que dans le sens axial de la poutre : dans les autres directions, le comportement est élastique.

- Modélisations supportées : POU (uniquement `POU_D_T` et `POU_D_E`).
- Nombre de variables internes : 5
- trois variables d'écoulement cinématique $X, X1, X2$
- déformation viscoplastique cumulée p
- valeur de l'irradiation au point de Gauss considéré.
- Exemple : voir test SSNL109

4.3.3.6 'LEMA_SEUIL'

Relation de comportement viscoplastique avec seuil sous irradiation pour les assemblages combustibles (cf. [R5.03.08]). Le champ de fluence est défini par le mot-clé `AFFE_VARC` de la commande `AFFE_MATERIAU`. Les caractéristiques du grandissement sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous le mot-clé `LEMA_SEUIL`. L'intégration du modèle est réalisée par une méthode semi-implicite ou implicite.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 2
- $V1$: déformation plastique cumulée,
- $V2$: représente le seuil actuel
- Exemple : voir test SSNA104

4.3.3.7 'IRRAD3M'

Relation de comportement élasto-plastique sous irradiation des aciers inoxydables 304 et 316, matériaux dont sont constitués les structures internes de cuve des réacteurs nucléaires. Le champ de fluence est défini par le mot-clé `AFFE_VARC` de la commande `AFFE_MATERIAU`. Le modèle prend en compte la plasticité, le fluage sous irradiation, le gonflement sous flux neutronique. Les caractéristiques sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous le mot-clé `IRRAD3M`. L'intégration du modèle est réalisée par un schéma implicite en temps (cf. [R5.03.13]).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`).
- Nombre de variables internes : 5
 - $V1$: déformation plastique équivalente cumulée,
 - $V2$: seuil pour le fluage d'irradiation
 - $V3$: déformation plastique équivalente d'irradiation
 - $V4$: gonflement
 - $V5$: indicateur de plasticité
- Exemple : voir test SSNA118

4.3.3.8 'DIS_GRICRA'

Le comportement `DIS_GRICRA` permet de modéliser les liaisons entre grilles et crayons des assemblages combustibles. Il s'appuie sur des éléments discrets à 2 nœuds, avec 6 ddl par nœud (translation+rotation). La loi de comportement sur chaque sous-système (glissement-frottement axial, rotation dans le plan, et rotation hors plan) est du type plasticité avec écoulement positif dans les directions tangentielles au discret pour modéliser le glissement, et du type élastique unilatéral dans la

direction du discret pour modéliser le contact. Les paramètres de DIS_GRICRA, caractérisant le contact et le frottement, sont directement des rigidités en rotation et des seuils en rotation (type angles critiques). Ces paramètres sont fournis dans l'opérateur DEFINI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé DIS_GRICRA. Contrairement aux autres discrets, on ne prend pas en compte les caractéristiques de rigidité de AFFE_CARA_ELEM. La matrice de rigidité du discret doit donc être prise nulle dans AFFE_CARA_ELEM. La rigidité est seulement issue des paramètres dans DEFINI_MATERIAU.

Le contact unilatéral a lieu dans la direction X donnée par la maille SEG2 de l'élément discret, et le glissement a lieu dans la direction Y donnée par le mot clé ORIENTATION de AFFE_CARA_ELEM (Cf. [R5.03.17] pour plus de détails). La matrice tangente est symétrique.

- Modélisations supportées : DIS_TR
- Nombre de variables internes : 5
 - $V1$: déplacement plastique cumulée
 - $V2$: indicateur de contact/frottement (1 si glissement, 0 si non glissement)
 - $V3$: indicateur de décollement en rotation
 - $V4$: angle plastique (glissement)
 - $V5$: angle plastique cumulé
- Exemple : voir test SSNL131

4.3.4 Modèles mécaniques avec effets des transformations métallurgiques

Les relations de comportement suivantes s'appliquent à un matériau qui subit des changements de phases métallurgiques (Cf. [R4.04.02] pour plus de détail).

On peut activer par le mot clé RELATION_KIT deux types de matériau, soit ACIER qui comporte au plus 5 phases métallurgiques différentes, soit ZIRC qui comporte au plus 3 phases métallurgiques différentes.

De plus, le nom de la relation de comportement est de la forme META_x_yy_zzz, avec les possibilités suivantes :

```
x = P ou V
yy = IL ou INL ou CL
zzz = PT ou RE ou PT_RE
```

La signification des lettres définies ci-dessus est la suivante :

```
P = comportement plastique
V = comportement viscoplastique
IL = écrouissage isotrope linéaire
IN = écrouissage isotrope non linéaire
L
CL = écrouissage cinématique linéaire
PT = plasticité de transformation
RE = restauration d'écrouissage d'origine métallurgique
```

Exemples :

```
COMP_INCR = ( RELATION = 'META_P_INL'
              RELATION_KIT = 'ZIRC' )

COMP_INCR = ( RELATION = 'META_V_CL_PT_RE'
              RELATION_KIT = 'ACIER' )
```

Voir aussi les tests : HSNV101, HSNV1202, HSNV103, HSNV104, HSNV105, HTNA100.

En plus de ces lois, META_LEMA_ANI est une loi de comportement viscoplastique anisotrope prenant en compte la métallurgie, pour le Zirconium uniquement [R4.04.05] (et les tests HSNV134 et HSNV135).

Les caractéristiques sont :

- prise en compte des 3 phases métallurgiques du Zircaloy.

- viscosité de type Lemaitre, sans seuil
- anisotropie avec critère de Hill

Remarque sur la matrice de Hill : l'utilisateur doit la donner dans le repère (R, T, Z) . En 3D, on fait un changement de variable (on considère que l'axe Z du 3D est l'axe du tube).

Les modélisations supportées sont : 3D, 2D, INCO. *Pour toutes les lois métallurgiques, les contraintes planes sont impossibles même avec la méthode DEBORST.*

Les calculs mécaniques prenant en compte la métallurgie s'appuient sur un calcul d'évolution des phases métallurgiques (voir la commande `CALC_META [U4.85.01]`).

Les données matériau nécessaires au calcul mécanique sont à définir pour chaque phase métallurgique en présence dans le matériau. Elles sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]` :

Type de comportement	Mot-clés de <code>DEFI_MATERIAU</code>
P = comportement élastoplastique	<code>ELAS_META(_FO)</code> suivi d'un écrouissage...
V = comportement viscoplastique	<code>META_VISC_FO</code> et les données élastoplastiques
IL = écrouissage isotrope linéaire	<code>ELAS_META(_FO)</code> et <code>META_ECRO_LINE</code>
INL = écrouissage isotrope non linéaire	<code>ELAS_META(_FO)</code> et <code>META_TRACTION (*)</code>
CL = écrouissage cinématique linéaire	<code>ELAS_META(_FO)</code> et <code>META_ECRO_LINE</code>
PT = plasticité de transformation	<code>META_PT</code>
RE = restauration d'écrouissage d'origine métallurgique	<code>META_RE</code>

(*) Remarque : Attention, sous `META_TRACTION`, il faut renseigner non pas la courbe contrainte – déformation mais la courbe écrouissage isotrope en fonction de la déformation plastique cumulée

Pour la loi `META_LEMA_ANI`, les coefficients matériau sont définis dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` sous '`ELAS_META`', '`META_LEMA_ANI`'.

Nombre de variables internes et significations

On regroupe ici les renseignements sur les variables internes car leur nombre varie en fonction du type d'écrouissage (isotrope ou cinématique), du type de matériau (`ACIER` ou `ZIRC`) et du type de déformations (`PETIT`, `PETIT_REAC`, `GROT_GDEP` ou `SIMO_MIEHE`).

Les phases sont rangées dans l'ordre suivant :

Pour l'acier : 1 à 4 = phases froides, 5 = phase chaude
Pour le Zircaloy : 1 et 2 = phases froides, 3 = phase chaude

Déformation	Ecrouissage isotrope		Ecrouissage cinématique	
	ACIER	ZIRC	ACIER	ZIRC
PETIT, PETIT_REAC et GROT_GDEP	$V1$ à $V5$: variables liées à l'écrouissage isotrope pour les 5 phases	$V1$ à $V3$: variables liées à l'écrouissage isotrope pour les 3 phases	$V1$ à $V30$: variables liées à l'écrouissage cinématique α pour les 5 phases	$V1$ à $V18$: variables liées à l'écrouissage cinématique α pour les 3 phases
	$V6$: indicateur de plasticité (0 si élastique, 1 si plastique)	$V4$: indicateur de plasticité (0 si élastique, 1 si plastique)	$V31$ à $V36$: écrouissage cinématique moyen X	$V19$ à $V24$: écrouissage cinématique moyen X

	<i>V7</i> : écrouissage isotrope moyen	<i>V5</i> : écrouissage isotrope moyen	<i>V37</i> : indicateur de plasticité (0 si élastique, 1 si plastique)	<i>V25</i> : indicateur de plasticité (0 si élastique, 1 si plastique)
SIMO_MIEHE	<i>V8</i> : trace des déformations élastiques divisée par 3 utilisée en grandes déformations	<i>V6</i> : trace des déformations élastiques divisée par 3 utilisée en grandes déformations	N'existe pas	N'existe pas

Pour la loi `META_LEMA_ANI`, les 2 variables internes par phase sont :

- *V1* : la déformation visqueuse cumulée,
- *V2* : l'indicateur de plasticité (0 ou 1)

4.3.5 Modèles locaux et non locaux d'endommagement

4.3.5.1 'ENDO_FRAGILE'

Relation de comportement élastique fragile. Il s'agit d'une modélisation à endommagement scalaire et à écrouissage isotrope linéaire négatif (voir [R5.03.18] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous les mots clés `ECRO_LINE(_FO)` (DSDE négative) et `ELAS(_FO)`.

Modélisations locales supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN`, `INCO`.

- Nombre de variables internes : 2
- Signification : *V1* : valeur de l'endommagement, *V2* : indicateur d'endommagement (0 si l'endommagement vaut 0, 1 si l'endommagement est supérieur à 0).
- Exemple : voir test `SSNV147`

Modélisation non locale supportée : `GRAD_VARI` et `GRAD_EPSI`

- Nombre de variables internes pour la modélisation `GRAD_EPSI` : 2.
- Signification : *V1* : valeur de l'endommagement, *V2* : indicateur d'endommagement (0 si l'endommagement vaut 0, 1 si l'endommagement est supérieur à 0).
- Nombre de variables internes pour la modélisation `GRAD_VARI` : 6
- Signification : *V1* : valeur de l'endommagement, *V2* à *V4* : 3 composantes du gradient de l'endommagement, *V5* : variable utile pour la formulation à gradient, *V6* : indicateur d'endommagement (0 si élastique, 1 si l'endommagement est supérieur à 0, 2 si rompu (endommagement de 0.999)).
- Exemple : voir test `SSNV157`

Supporte la méthode `IMPL_EX` (dans sa version locale uniquement) ; dans ce cas, la variable représente l'incrément de d'endommagement divisé par l'incrément de temps (soit une approximation de \dot{d})

4.3.5.2 'ROUSSELIER', 'ROUSS_PR', 'ROUSS_VISC'

Remarque :

Les trois modèles suivants '`ROUSSELIER`' (modèle élastoplastique), '`ROUSS_PR`' (modèle élastoplastique) et '`ROUSS_VISC`' (modèle élastoviscoplastique) sont trois versions différentes du modèle de Rousselier. Ce modèle est une relation de comportement élasto(visco)plastique qui permet de rendre compte de la croissance des cavités et de décrire la rupture ductile dans les aciers. En dehors du côté plastique/visqueux, la différence essentielle réside dans la manière dont sont traitées les grandes déformations. Pour le modèle '`ROUSSELIER`' il s'agit d'une formulation type `Simo_Miehe` (`DEFORMATION : 'SIMO_MIEHE'`) et pour les deux autres d'une formulation type '`PETIT_REAC`' (`DEFORMATION : 'PETIT_REAC'`). Sur différents exemples traités en

plasticité, on a constaté que le modèle 'ROUSS_PR' a besoin de beaucoup plus d'itérations de Newton pour converger par rapport au modèle 'ROUSSELIER' .
Il faut noter également que ces trois modèles traitent de manière différente le matériau rompu. Dans les modèles 'ROUSS_PR' et 'ROUSS_VISC' , lorsque la porosité atteint une porosité limite, on considère le matériau rompu. Le comportement est alors remplacé par une chute imposée des contraintes. Pour activer cette modélisation du matériau rompu, il faut alors renseigner dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous le mot clé `ROUSSELIER(_FO)` , les deux coefficients 'PORO_LIMI' et 'D_SIGM_EPSI_NORM' . Pour 'ROUSSELIER' , on ne fait rien de particulier car la contrainte tend naturellement vers zéro lorsque la porosité tend vers un. Les deux paramètres précédents peuvent être renseignés mais n'ont pas d'impact sur le modèle.

'ROUSSELIER'

Relation de comportement élasto-plastique. Elle permet de rendre compte de la croissance des cavités et de décrire la rupture ductile. Ce modèle s'emploie exclusivement avec le mot clé `DEFORMATION = 'SIMO_MIEHE'`). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `ROUSSELIER(_FO)` et `ELAS(_FO)` (Cf. [R5.03.06] pour plus de détails). Pour faciliter l'intégration de ce modèle, il est conseillé d'utiliser systématiquement le redécoupage global du pas de temps (voir `STAT_NON_LINE [U4.51.03]`, mot clé `INCREMENT`). Ce modèle n'est pas développé en contrainte plane. De plus, avec le mot clé `SIMO_MIEHE`, on ne peut pas utiliser les contraintes planes par la méthode `DEBORST`.

Modélisations locales supportées : 3D, 2D, INCO, INCO_GD (si `DEFORMATION='SIMO_MIEHE'`)

- Nombre de variables internes : 9
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: valeur de la porosité, $V3$ à $V8$: 6 composantes d'un tenseur eulérien en grandes déformations de déformations élastiques, $V9$: indicateur de plasticité (0 si élastique, 1 si plastique avec solution régulière, 2 si plastique avec solution singulière).
- Exemple : voir test `SSNV147`.

Modélisation non locale supportée : utiliser les modélisations `INCO` avec longueur interne

- Nombre de variables internes : 12
- Signification :
 - $V1$: déformation plastique cumulée,
 - $V2$ à $V4$: gradient de la déformation plastique cumulée suivant les axes x, y, z , respectivement,
 - $V5$: porosité,
 - $V6$ à $V11$: déformations élastiques utilisées pour `SIMO_MIEHE`,
 - $V12$: indicateur de plasticité (0 si élastique, 1 si plastique et solution régulière, 2 si plastique et solution singulière).
- Exemple : voir test `SSNP122`

'ROUSS_PR'

Relation de comportement élasto-plastique. Elle permet de rendre compte de la croissance des cavités et de décrire la rupture ductile. Ce modèle s'emploie exclusivement avec les mots clés `DEFORMATION : 'PETIT_REAC'` ou `'PETIT'`, (utiliser de préférence la modélisation `'PETIT_REAC'` car c'est un modèle grandes déformations). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `ROUSSELIER(_FO)` et `ELAS(_FO)` (Cf. [R5.03.06] pour plus de détails). On peut également prendre en compte la nucléation des cavités. Il faut alors renseigner le paramètre `AN` (mot clé non activé pour le modèle `ROUSSELIER` et `ROUSS_VISC`) sous `ROUSSELIER(_FO)` Pour faciliter l'intégration de ce modèle, il est conseillé d'utiliser le redécoupage automatique local du pas de temps (mot clé `ITER_INTE_PAS`).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `INCO`.
- Nombre de variables internes : 5

- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: valeur de la porosité, $V3$: indicateur de dissipation, $V4$ = énergie stockée, $V5$ = indicateur de plasticité
- Exemple : test SSNV103

'ROUSS_VISC'

Relation de comportement élasto-visco-plastique. Elle permet de rendre compte de la croissance des cavités et de décrire la rupture ductile. Ce modèle s'emploie exclusivement avec les mots clés `DEFORMATION = 'PETIT_REAC'` ou `'PETIT'`, (prendre la modélisation `'PETIT_REAC'` car c'est un modèle grandes déformations). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `VISC_SINH`, `ROUSSELIER(_FO)` et `ELAS(_FO)` (Cf. [R5.03.06] pour plus de détails). Pour faciliter l'intégration de ce modèle, il est conseillé d'utiliser le redécoupage automatique local du pas de temps, mot clé `ITER_INTE_PAS`. Pour l'intégration de cette loi, une θ -méthode est disponible et on conseille d'utiliser une intégration semi-implicite c'est-à-dire : `PARAM_THETA = 0.5`

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `INCO`.
- Nombre de variables internes : 5
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée, $V2$: valeur de la porosité, $V3$: indicateur de dissipation, $V4$ = énergie stockée, $V5$ = indicateur de plasticité
- Exemple : test SSNP117.

4.3.5.3 'VENDOCHAB'

Modèle viscoplastique couplé à l'endommagement isotrope de Lemaitre-Chaboche [R5.03.15]. Ce modèle s'emploie avec les mots clés `DEFORMATION = PETIT` ou `PETIT_REAC`. Les données nécessaires sont définies dans `DEFI_MATERIAU` sous les mots clés `VENDOCHAB(_FO)`, `LEMAITRE(_FO)` et `ELAS(_FO)`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN`, `INCO`.
- Nombre de variables internes : 9
- Signification : $V1$ à $V6$: déformation viscoplastique, $V7$: déformation plastique cumulée, $V8$: écrouissage isotrope, $V9$: endommagement.
- Exemple : test SSNV183

4.3.5.4 'VISC_ENDO_LEMA'

Modèle viscoplastique couplé à l'endommagement isotrope de Lemaitre-Chaboche, correspondant à une version simplifiée du modèle `VENDOCHAB` dans le cas où les coefficients `ALPHA_D` et `BETA_D` sont nuls et `K_D = R_D`. cf. [R5.03.15]. Ce modèle s'emploie avec les mots clés `DEFORMATION = PETIT` ou `PETIT_REAC`. Les données nécessaires sont définies dans `DEFI_MATERIAU` sous les mots clés `VISC_ENDO(_FO)`, `LEMAITRE(_FO)` et `ELAS(_FO)`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN`, `INCO`.
- Nombre de variables internes : 9
- Signification : $V1$ à $V6$: déformation viscoplastique, $V7$: déformation plastique cumulée, $V8$: écrouissage isotrope, $V9$: endommagement.
- Exemple : test SSND108

4.3.5.5 'CZM_EXP_REG'

Relation de comportement cohésive (Cohesive Zone Model EXPonentielle REGularisée) (Cf. [R7.02.11] pour plus de détail) modélisant l'ouverture d'une fissure. Cette loi est utilisable avec l'élément fini de type joint (Cf. [R3.06.09] pour plus de détail) ou avec sa version THM (cf. [R7.02.15]) et permet d'introduire une force de cohésion entre les lèvres de la fissure. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous le mot clé `RUPT_FRAG`. L'utilisation de ce modèle requiert souvent la présence du pilotage par `PRED_ELAS` (cf. [U4.51.03]).

- Modélisation supportée : PLAN_JOINT, AXIS_JOINT, 3D_JOINT, AXIS_JHMS, PLAN_JHMS.
- Nombre de variables internes : 9
- Signification : $V1$: seuil correspondant au plus grand saut de déplacement (en norme) jamais atteint, $V2$: indicateur de dissipation (0 : non, 1 : oui), $V3$ indicateur d'endommagement (0 : sain, 1 : endommagé), $V4$: indicateur du pourcentage d'énergie dissipée, $V5$: valeur de l'énergie dissipée, $V7$ à $V9$: valeurs du saut, ($V9=0$ en 2D)
- Exemple : voir test SSNP118, SSNP133, SSNV199

4.3.5.6 'CZM_LIN_REG'

Relation de comportement cohésive (Cohesive Zone Model LINéaire REGularisée) (Cf. [R7.02.11] pour plus de détail) modélisant l'ouverture d'une fissure. L'intérêt d'une telle loi, comparée à CZM_EXP_REG, est de pouvoir représenter un vrai front de rupture. Ce dernier est visible grâce à la variable interne $V3$ ($V3=2$ correspond à un élément totalement cassé). Cette loi est utilisable avec l'élément fini de type joint (Cf. [R3.06.09] pour plus de détail) ou avec sa version THM (cf. [R7.02.15]) et permet d'introduire une force de cohésion entre les lèvres de la fissure. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé RUPT_FRAG. L'utilisation de ce modèle requiert souvent la présence du pilotage par PRED_ELAS (voir [U4.51.03]).

- Modélisation supportée : PLAN_JOINT, AXIS_JOINT, 3D_JOINT, AXIS_JHMS, PLAN_JHMS.
- Nombre de variables internes : 9
- Signification : $V1$: seuil correspondant au plus grand saut de déplacement (en norme) jamais atteint, $V2$: indicateur de dissipation (0 : non, 1 : oui), $V3$ indicateur d'endommagement (0 : sain, 1 : endommagé, 2 : rompu), $V4$: indicateur du pourcentage d'énergie dissipée, $V5$: valeur de l'énergie dissipée, $V7$ à $V9$: valeurs du saut, ($V9=0$ en 2D)
- Exemple : voir test SSNP118, SSNV199

4.3.5.7 'CZM_EXP'

Relation de comportement cohésive (Cohesive Zone Model EXPonentielle) (voir [R7.02.12] pour plus de détail) modélisant l'ouverture d'une fissure. Cette loi est utilisable avec l'élément fini à discontinuité interne (voir [R7.02.12] pour plus de détail) et permet d'introduire une force de cohésion entre les lèvres de la fissure. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé RUPT_FRAG. L'utilisation de ce modèle requiert la présence du pilotage par PRED_ELAS (cf. [U4.51.03]).

- Modélisation supportée : PLAN_ELDI, AXIS_ELDI.
- Nombre de variables internes : 7
- Signification : $V1$: saut normal, $V2$: saut tangentiel, $V3$: variable seuil, $V4$: indicateur de fissuration (0 pour régime linéaire, 1 pour régime adoucissant), $V5$: indicateur du pourcentage d'énergie dissipée, $V6$: contrainte normale, $V7$: contrainte tangentielle.
- Exemple : voir test SSNP118.

4.3.5.8 'CZM_OUV_MIX'

Relation de comportement cohésive (Cohesive Zone Model OUVerture MIXte) (Cf. [R7.02.11]) modélisant l'ouverture et la propagation d'une fissure. Cette loi est utilisable avec l'élément fini d'interface basé sur une formulation mixte lagrangien augmenté (voir [R3.06.13]) et permet d'introduire une force de cohésion entre les lèvres de la fissure en mode d'ouverture uniquement. Cette loi est utilisée lorsqu'on impose des conditions de symétrie sur l'élément d'interface. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé RUPT_FRAG. L'utilisation de ce modèle requiert la présence du pilotage par PRED_ELAS (cf. [U4.51.03]).

- Modélisation supportée : 3D_INTERFACE, AXIS_INTERFACE, PLAN_INTERFACE.
- Nombre de variables internes : 9
 - V1 : seuil en saut (plus grande norme atteinte),
 - V2 : indicateur du régime de la loi = -1 : Contact, 0 : Adhérence initiale ou courante, 1 : Endommagement, 2 : Rupture, 3 : Retour à zéro à contrainte nulle.
 - V3 : indicateur d'endommagement 0 si matériau sain, 1 si matériau endommagé, 2 si matériau rompu.
 - V4 : pourcentage d'énergie dissipée,
 - V5 : valeur de l'énergie dissipée,
 - V6 : valeur de l'énergie résiduelle courante : nulle pour cette lois (valable pour CZM_XXX_REG).
 - V7 : saut normal, V8 : saut tangentiel, V9 : saut tangentiel (nul en 2D).
- Exemples : voir tests SSNP118 et SSNV199.

4.3.5.9 'CZM_TAC_MIX'

Relation de comportement cohésive (Cohesive Zone Model TALon-Curnier MIXte) (voir [R7.02.11]) modélisant l'ouverture et la propagation d'une fissure. Cette loi est utilisable avec l'élément fini d'interface basé sur une formulation mixte lagrangien augmenté (voir [R3.06.13]) et permet d'introduire une force de cohésion entre les lèvres de la fissure dans les trois modes de rupture avec une irréversibilité de type Talon-Curnier. Attention, cette loi ne peut être utilisée lorsqu'on impose des conditions de symétrie sur l'élément d'interface. Dans ce cas de figure il faut utiliser CZM_OUV_MIX.

Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé RUPT_FRAG. L'utilisation de ce modèle requiert la présence du pilotage par PRED_ELAS (cf. [U4.51.03]).

- Modélisation supportée : 3D_INTERFACE, AXIS_INTERFACE, PLAN_INTERFACE.
- Nombre de variables internes : 9
 - V1 : seuil en saut (plus grande norme atteinte),
 - V2 : indicateur du régime de la loi = -1 : Contact (uniquement pour CZM_OUV_MIX), 0 : Adhérence initiale ou courante, 1 : Endommagement, 2 : Rupture, 3 : Retour à zéro à contrainte nulle.
 - V3 : indicateur d'endommagement 0 si matériau sain, 1 si matériau endommagé, 2 si matériau rompu.
 - V4 : pourcentage d'énergie dissipée,
 - V5 : valeur de l'énergie dissipée,
 - V6 : valeur de l'énergie résiduelle courante : nulle pour cette lois (valable pour CZM_XXX_REG).
 - V7 : saut normal, V8 : saut tangentiel, V9 : saut tangentiel (nul en 2D).
- Exemples : voir tests SSNP118, SSNA115, SSNV199.

4.3.5.10 'CZM_TRA_MIX'

Relation de comportement cohésive (Cohesive Zone Model TRApèze MIXte) (voir [R7.02.11]) modélisant l'ouverture et la propagation d'une fissure en rupture ductile. Cette loi est utilisable avec l'élément fini d'interface basé sur une formulation mixte lagrangien augmenté (voir [R3.06.13]) et permet d'introduire une force de cohésion entre les lèvres de la fissure uniquement en mode d'ouverture. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé RUPT_DUCT.

- Modélisation supportée : 3D_INTERFACE, AXIS_INTERFACE, PLAN_INTERFACE.
- Nombre de variables internes : 9
 - V1 : seuil en saut, permet de prendre en compte l'irréversibilité de la fissuration, voir sa définition dans les partie précédentes (spécifique à chaque loi).
 - V2 : indicateur du régime de la loi $V2 = -1$: Contact, $V2 = 0$: adhérence initiale ou courante, $V2 = 1$: dissipation, $V2 = 2$: rupture finale, $V2 = 3$: plateau.
 - V3 : indicateur d'endommagement $V3 = 0$ si matériau sain, $V3 = 1$ si matériau endommagé, $V3 = 2$ si matériau cassé.

$V4$: pourcentage d'énergie dissipée.

$V5 = V4 \times G_c$: valeur de l'énergie dissipée.

$V6$: valeur de l'énergie résiduelle courante : nulle pour cette lois (valable pour CZM_XXX_REG).

$V7 = \delta_n$: saut normal, $V8 = \delta_t$: saut tangentiel, $V9 = \delta_r$ saut tangentiel (nul en 2D).

- Exemples : voir tests SSNP151, SSNA120.

4.3.5.11 'CZM_FAT_MIX'

Relation de comportement cohésive pour la fatigue (voir [R7.02.11]). Cette loi est utilisable avec l'élément fini d'interface basé sur une formulation mixte lagrangien augmenté (voir [R3.06.13]). Le but est de simuler la propagation de fissure en fatigue en 2D ou 3D (mode I uniquement) avec la possibilité de considérer un matériau environnant non linéaire afin de modéliser (entre autre) l'effet retard lié à une surcharge. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé RUPT_FRAG. L'utilisation de ce modèle requiert la présence du pilotage par PRED_ELAS (cf. [U4.51.03]).

- Modélisation supportée : 3D_INTERFACE, AXIS_INTERFACE, PLAN_INTERFACE.
- Nombre de variables internes : 9
- Exemple : voir tests SSNP118, SSNP139

4.3.5.12 'RUPT_FRAG'

Relation de comportement non locale basée sur la formulation de J.J. Marigo et G. Francfort de la mécanique de la rupture (pas d'équivalent en version locale). Ce modèle décrit l'apparition et la propagation de fissures dans un matériau élastique (cf. [R7.02.11]). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] sous les mots clés ELAS, RUPT_FRAG et NON_LOCAL.

- Modélisation non locale supportée : GRAD_VARI.
- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: valeur de l'endommagement, $V2$ à $V4$: 3 composantes du gradient de l'endommagement.
- Exemple : voir test SSNA101.

4.3.5.13 'JOINT_MECA_RUPT'

Relation de comportement de contact, élastique avec résistance à la traction et rupture (Cf. [R7.01.25]). Cette loi est utilisable avec l'élément fini de joint et ceux de joint avec couplage hydromécanique (Cf. [R3.06.09] pour plus de détail). Le comportement normal est de type cohésif, tandis que le comportement tangentiel est toujours linéaire avec une rigidité dépendante de l'ouverture normale du joint. La pression hydrostatique due à la présence de liquide dans le joint est prise en compte, le couplage hydromécanique est également possible. La procédure d'injection du béton sous pression (le clavage), qui est spécifique à la construction des barrages, est aussi implémentée. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé JOINT_MECA_RUPT.

- Modélisation supportées : PLAN_JOINT, AXIS_JOINT, 3D_JOINT, PLAN_JOINT_HYME, 3D_JOINT_HYME.
- Nombre de variables internes : 10
- Exemple : voir tests SSNP118, SSNP142, SSNP143

4.3.5.14 'JOINT_MECA_FROT'

Une version élastoplastique de la loi de frottement type Mohr-Coulomb (Cf. [R7.01.25]). Cette loi est utilisable avec l'élément fini de joint (Cf. [R3.06.09] pour plus de détail). Seule la partie tangentielle du déplacements est décomposée en deux composantes - plastique et élastique. L'écoulement est normal pour cette partie tangentielle. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé JOINT_MECA_FROT.

- Modélisation supportée : PLAN_JOINT, AXIS_JOINT, 3D_JOINT.
- Nombre de variables internes : 9
- Exemple : voir tests SSNP118p/q/r, SSNP142c/d

4.3.5.15 'ENDO_HETEROGENE'

La loi ENDO_HETEROGENE est un modèle d'endommagement isotrope représentant la formation et la propagation des fissures à partir d'une répartition de micro-défauts donnée par un modèle de Weibull. La présence de fissure dans la structure est modélisée par des lignes d'éléments cassés ($d=1$). La rupture des éléments peut être causée soit par l'amorçage d'une nouvelle fissure, soit par propagation (voir [R5.03.24] pour plus de détails). Il s'agit donc d'un modèle à deux seuils. Cette loi est adaptée aux matériaux hétérogènes comme par exemple l'argilite.

Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] sous les mots clés ENDO_HETEROGENE, ELAS et NON_LOCAL.

Modélisation non locale supportée : D_PLAN_GRAD_SIGM

- Nombre de variables internes pour la modélisation D_PLAN_GRAD_SIGM : 12
- Signification :
- $V1$: valeur de l'endommagement d ,
- $V2$: élément sain (0), pointé (1), rompu par amorçage (2), rompu par propagation (3)
- $V3$: contrainte de rupture par amorçage,
- $V4$: contrainte de rupture par propagation,
- $V5$: numéro de l'élément pointé numéro 1,
- $V6$: numéro de l'élément pointé numéro 2 (quand amorçage),
- $V7$: itération de Newton de rupture,
- $V8$: itération de Newton courante,
- $V9$: coordonnée X de la pointe de fissure après rupture par propagation,
- $V10$: coordonnée Y de la pointe de fissure après rupture par propagation,
- $V11$: coordonnée X de la pointe de fissure 2 lors de l'amorçage,
- $V12$: coordonnée Y de la pointe de fissure 2 lors de l'amorçage,
- Exemple : voir test ssnp147 et ssnp148

4.3.6 Comportements spécifiques à la modélisation du béton et du béton armé

4.3.6.1 'ENDO_ISOT_BETON'

Relation de comportement élastique fragile. Il s'agit d'une modélisation locale à endommagement scalaire et à écrouissage isotrope linéaire négatif qui distingue le comportement en traction et en compression du béton (voir [R7.01.04] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] sous les mots clés BETON_ECRO_LINE et ELAS.

Modélisations locales supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN (par DEBORST), INCO, CONT_1D (par DEBORST)

- Nombre de variables internes : 2
- Signification : $V1$: valeur de l'endommagement, $V2$: indicateur d'endommagement (0 pour régime élastique (endommagement nul), 1 si endommagé, 2 si rompu (endommagement égal à 1)).
- Exemple : voir test SSNV149.

Modélisation non locale supportée : GRAD_EPSI

- Nombre de variables internes : 2
- Signification : $V1$: valeur de l'endommagement, $V2$: indicateur d'endommagement (0 pour régime élastique (endommagement nul), 1 si endommagé, 2 si rompu (endommagement égal à 1)).
- Exemple : voir test SSNV157

4.3.6.2 'ENDO_SCALAIRE'

Relation de comportement élastique fragile. Il s'agit d'une modélisation non locale à endommagement scalaire et à écrouissage isotrope négatif qui ne distingue pas le comportement en traction et en compression (voir [R5.03.25] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] sous les mots clés ENDO_SCALAIRE, NON_LOCAL et ELAS.

Modélisation locale non supportée.

Modélisation non locale supportée : GRAD_VARI

- Nombre de variables internes : 3
- Signification : $V1$: valeur de l'endommagement, $V2$: indicateur d'endommagement (0 pour régime élastique (endommagement nul), 1 si endommagé, 2 si rompu (endommagement égal à 1)) $V3$: rigidité résiduelle
- Exemple : voir tests SSNL125, SSNP146

Supporte la méthode IMPL_EX (dans sa version locale uniquement) ; dans ce cas, la variable représente l'incrément de l'endommagement divisé par l'incrément de temps (soit une approximation de \dot{d})

4.3.6.3 'ENDO_CARRE'

Relation de comportement élastique fragile. Il s'agit d'une modélisation non locale à endommagement régularisé quadratique et à écrouissage isotrope négatif, qui distingue le comportement en compression de celui en traction (voir [R5.03.26] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01] sous les mots clés ECRO_LINE, NON_LOCAL et ELAS.

Modélisation locale non supportée.

Modélisation non locale supportée : GVNO

- Nombre de variables internes : 2
- Signification : $V1$: valeur de l'endommagement, $V2$: indicateur d'endommagement (0 pour régime élastique (endommagement nul), 1 si endommagé)

Exemple : voir tests SSNP307, SSNA119, SSNV220

4.3.6.4 'ENDO_ORTH_BETON'

Relation de comportement anisotrope du béton avec endommagement [R7.01.09]. Il s'agit d'une modélisation locale d'endommagement prenant en compte la refermeture des fissures. Les caractéristiques des matériaux sont définies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU sous les mots-clés ELAS et ENDO_ORTH_BETON.

Modélisations locales supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN (par DEBORST), INCO, CONT_1D (par DEBORST)

- Nombre de variables internes : 7
- Signification : $V1$ à $V6$: tenseur d'endommagement de traction
- $V7$: endommagement de compression
- Exemple : voir test SSNV176

Modélisation non locale supportée : GRAD_EPSI

- Nombre de variables internes : 7
- Signification : $V1$ à $V6$: tenseur d'endommagement de traction
- $V7$: endommagement de compression
- Exemple : voir test SSNV175

4.3.6.5 'MAZARS'

Relation de comportement élastique fragile. Elle permet de rendre compte de l'adoucissement du béton et distingue l'endommagement en traction et en compression. Une seule variable d'endommagement scalaire est utilisée (cf. [R7.01.08] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous les mots clés `MAZARS` et `ELAS(_FO)`. En cas de chargement thermique, les coefficients matériaux dépendent de la température maximale atteinte au point de Gauss considéré. De plus, la dilatation thermique supposée linéaire ne contribue pas à l'évolution de l'endommagement (idem pour le retrait de dessiccation et le retrait endogène).

Modélisations locales supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN`, `INCO`, `CONT_1D` (par `DEBORST`)

- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: valeur de l'endommagement, $V2$: indicateur d'endommagement (0 si non endommagé, 1 si endommagé), $V3$: température maximale atteinte au point de Gauss considéré, $V4$: déformation équivalente au sens de Mazars.
- Exemple : voir test SSNP113

Modélisation non locale supportée : GRAD_EPSI

- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: valeur de l'endommagement, $V2$: indicateur d'endommagement (0 pour régime élastique (endommagement nul), 1 si endommagé), $V3$: température maximale atteinte au point de Gauss considéré. $V4$: déformation équivalente au sens de Mazars .
- Exemple : voir test SSNV157

4.3.6.6 'BETON_DOUBLE_DP'

Relation de comportement tridimensionnelle utilisée pour la description du comportement non linéaire du béton. Il comporte un critère de Drücker Prager en traction et un critère de Drücker Prager en compression, découplés. Les deux critères peuvent avoir un écrouissage adoucissant. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `BETON_DOUBLE_DP` et `ELAS(_FO)` (Cf. [R7.01.03] pour plus de détails). Pour faciliter l'intégration de ce modèle, on peut utiliser le redécoupage automatique local du pas de temps (voir mot clé `ITER_INTE_PAS`).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `INCO`, `CONT_1D` (par `DEBORST`)
- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée en compression, $V2$: déformation plastique cumulée en traction, $V3$: température maximale atteinte au point de Gauss considéré, $V4$: indicateur de plasticité.
- Exemple : voir test SSNV143.

4.3.6.7 'LABORD_1D'

Relation de comportement unidimensionnelle d'endommagement unilatéral dédiée au béton, adaptée aux cas de chargements monotones (statique) et cycliques (statique et dynamique sans effet de vitesse). Elle permet de décrire le comportement généré par la création de micro-fissures (abaissement des raideurs) et le fonctionnement lié, au cours des cycles, à leur refermeture (unilatéralité). Deux variables d'endommagement sont utilisées (l'une en traction, l'autre en compression), les déformations anélastiques liées à l'endommagement sont prises en compte et l'ouverture et la refermeture des fissures sont gérées par une fonction de restauration progressive de

la raideur à la refermeture (voir [R7.01.07] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous les mots clés `LABORD_1D` et `ELAS`.

- Modélisation supportée : `PMF`
- Nombre de variables internes : 5
- Signification : $V1$: valeur de l'endommagement de traction, $V2$: valeur de l'endommagement de compression, $V3$: valeur du seuil de traction, $V4$: valeur de l'endommagement de compression, $V5$: déformation irréversible.
- Exemple : voir test `SSNL119`

4.3.6.8 'GRILLE_ISOT_LINE'

Relation de comportement isotherme d'élasto-plasticité de Von Mises uniaxiale à écrouissage isotrope linéaire utilisée pour la modélisation des armatures du béton armé. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `ELAS` et `ECRO_LINE` (Cf. pour plus détail le document [R5.03.09]).

- Modélisations supportées : `GRILLE`
- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: déformation plastique cumulée dans le sens longitudinal, $V2$: indicateur de plasticité.
- Exemple : voir test `SSNS100`

4.3.6.9 'GRILLE_CINE_LINE'

Relation de comportement isotherme d'élasto-plasticité de Von Mises uniaxiale à écrouissage cinématique linéaire utilisée pour la modélisation des armatures du béton armé. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `ELAS` et `ECRO_LINE` (Cf. pour plus détail le document [R5.03.09]).

- Modélisations supportées : `GRILLE`
- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: écrouissage cinématique dans le sens longitudinal, $V2$: indicateur de plasticité, $V3$: inutilisé.
- Exemple : voir test `SSNS100`

4.3.6.10 'GRILLE_PINTO_MEN'

Relation de comportement isotherme uniaxiale élasto-plastique de Pinto-Menegotto pour la modélisation des armatures du béton armé sous chargement cyclique. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `PINTO_MENEGOTTO` (Cf. pour plus détail le document [R5.03.09]).

- Modélisations supportées : `GRILLE`
- Nombre de variables internes : 16
- Signification : cf. le document [R5.03.09]
- Exemple : voir test `SSNS100`

4.3.6.11 'PINTO_MENEGOTTO'

Relation de comportement isotherme uniaxiale élasto-plastique modélisant la réponse des armatures en acier dans le béton armé sous chargement cyclique. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `PINTO_MENEGOTTO` (Cf. pour plus détail le document [R5.03.09]).

- Modélisations supportées : `CONT_1D`
- Nombre de variables internes : 8
- Signification : cf. le document [R5.03.09]
- Exemple : voir test `SSNS10`

4.3.6.12 'GLRC_DAMAGE'

Cette loi de comportement remplace une ancienne version, GLRC. Il s'agit d'un modèle global de plaque en béton armé capable de représenter son comportement jusqu'à la ruine. Contrairement aux modélisations locales où chaque constituant du matériau est modélisé à part, dans les modèles globaux, la loi de comportement s'écrit directement en terme de contraintes et de déformations généralisées. Les phénomènes pris en compte sont l'élasto-plasticité couplée entre les effets de membrane et de flexion (contre une élasto-plasticité en flexion seulement dans GLRC) et l'endommagement en flexion. L'endommagement couplé membrane/flexion est traité par GLRC_DM, lequel, par contre, néglige complètement l'élasto-plasticité. Les caractéristiques du matériau sont définies dans DEFI_MATERIAU (U4.43.01) sous les mots clé GLRC_DAMAGE et GLRC_ACIER. Pour les précisions sur la formulation du modèle voir [R7.01.31].

- Modélisation supportée : DKTG
- Nombre de variables internes. 19
- Signification : $V1$ à $V3$: extension membranaire plastique, $V4$ à $V6$: courbures plastiques, $V7$: dissipation plastique, $V8$ à $V9$: variables d'endommagement pour la flexion positive et négative respectivement, $V10$: dissipation d'endommagement, $V11$ à $V13$: angles d'orthotropie, $V14$ à $V19$: composantes du tenseur d'écroissage cinématique (3 pour les efforts de membrane, 3 pour les moments fléchissants).
- Exemple : voir test SSNS104

4.3.6.13 'GLRC_DM'

Ce modèle global permet de représenter l'endommagement d'une plaque en béton armé pour des sollicitations modérées. Contrairement aux modélisations locales où chaque constituant du matériau est modélisé à part, dans les modèles globaux, la loi de comportement s'écrit directement en terme de contraintes et de déformations généralisées. La modélisation jusqu'à la rupture n'est pas recommandée, puisque les phénomènes de plastification ne sont pas pris en compte, mais le sont dans GLRC_DAMAGE. En revanche, la modélisation du couplage de l'endommagement entre les effets de membrane et de flexion dans GLRC_DM est pris en compte, ce qui n'est pas le cas dans GLRC_DAMAGE. Les caractéristiques du matériau sont définies dans DEFI_MATERIAU (U4.43.01) sous les mots clé GLRC_DM. Pour les précisions sur la formulation du modèle voir [R7.01.32].

- Modélisation supportée : DKTG
- Nombre de variables internes. 7
 - $V1$ à $V2$: variables d'endommagement pour la flexion positive et négative respectivement
 - $V3$: indicateur d'endommagement correspondant à $V1$ (0 pour régime élastique et 1 si la vitesse de l'endommagement non nulle)
 - $V4$: indicateur d'endommagement correspondant à $V2$ (0 pour régime élastique et 1 si la vitesse de l'endommagement non nulle)
 - $V5$: affaiblissement relatif de raideur en membrane en traction
 - $V6$: affaiblissement relatif de raideur en membrane en compression
 - $V7$: affaiblissement relatif de raideur en flexion
- Exemple : voir test SSNS106

4.3.6.14 'CORR_ACIER'

Modèle élasto-plastique endommageable pour lequel la déformation plastique à rupture dépend du taux de corrosion (cf. [R7.01.20]). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous les mot clés ELAS et CORR_ACIER.

- Modélisations : 3D, 2D, CONT_PLAN, CONT_1D
- 3 variables internes
 - $V1$: déformation plastique cumulée
 - $V2$: coefficient d'endommagement
 - $V3$: indicateur de plasticité

- Exemple : voir test SSNL127

4.3.6.15 'BETON_REGLE_PR'

Relation de comportement de béton (développée par la société NECS) dite 'parabole rectangle'. Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous le mot clé `BETON_REGLE_PR` et `ELAS`.

La loi `BETON_REGLE_PR` est une loi de béton se rapprochant des lois réglementaires de béton (d'où son nom) qui a les caractéristiques sommaires suivantes :

- c'est une loi 2D et plus exactement 2 fois 1D : dans le repère propre de déformation, on écrit une loi 1D contrainte-déformation ;
- la loi 1D sur chaque direction de déformation propre est la suivante :
 - en traction, linéaire jusqu'à un pic, adoucissement linéaire jusqu'à 0 ;
 - en compression, une loi puissance jusqu'à un plateau (d'où `PR` : parabole-rectangle).
- Modélisations : `CONT_PLAN`, `D_PLAN`
- 1 variable interne `VI` : déformation plastique cumulée
- Exemple : voir test SSNP129

Les équations du modèle sont décrites dans [U4.43.01].

4.3.6.16 'JOINT_BA'

Relation de comportement locale en 2D décrivant le phénomène de la liaison acier - béton pour les structures en béton armé. Elle permet de rendre compte de l'influence de la liaison dans la redistribution des contraintes dans le corps du béton ainsi que la prédiction des fissures et leur espacement. Disponible pour des chargements en monotone et en cyclique, elle prend en compte les effets du frottement des fissures, et du confinement. Une seule variable d'endommagement scalaire est utilisée (cf. [R7.01.21] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous les mots clés `JOINT_BA` et `ELAS`.

- Modélisations supportées : `PLAN_FISSURE` et `AXIS_FISSURE`.
- Nombre de variables internes : 6
- Signification : `VI` : valeur de l'endommagement dans la direction normale, `V2` : valeur de l'endommagement dans la direction tangentielle, `V3` : variable scalaire de l'érouissage isotrope pour l'endommagement en mode 1, `V4` : variable scalaire de l'érouissage isotrope pour l'endommagement en mode 2, `V5` : déformation de glissement cumulée par frottement des fissures, `V6` : valeur de l'érouissage cinématique par frottement des fissures.
- Exemple : voir test SSNP126

4.3.6.17 'GRANGER_FP'

Relation de comportement pour la modélisation du fluage propre du béton. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `GRANGER_FP` (voir [R7.01.01] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`)
- Nombre de variables internes : 55
- Signification : voir [R7.01.01]
- Exemple : voir test SSNP116

4.3.6.18 'GRANGER_FP_V'

Relation de comportement pour la modélisation du fluage propre du béton avec prise en compte du phénomène de vieillissement. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `V_GRANGER_FP` (Cf. [R7.01.01] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN (par DEBORST), CONT_1D (par DEBORST)
- Nombre de variables internes : 55
- Signification : voir [R7.01.01]
- Exemple : voir test YYYY1 17

4.3.6.19 'GRANGER_FP_INDT'

Identique à GRANGER_FP_V mais traitant uniquement un comportement isotherme.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN (par DEBORST), CONT_1D (par DEBORST)
- Nombre de variables internes : 55
- Signification : voir [R7.01.01]
- Exemple : voir test SSNV142

4.3.6.20 'BETON_UMLV_FP'

Relation de comportement pour la modélisation du fluage propre du béton avec prise en compte de la distinction entre fluage volumique et fluage déviatorique afin de rendre compte des phénomènes dans les cas de fluages multiaxiaux. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé BETON_UMLV_FP (Cf. [R7.01.06] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN (par DEBORST), CONT_1D (par DEBORST)
- Nombre de variables internes : 21
- Signification : voir [R7.01.06]
- Exemple : voir test SSNV163

4.3.6.21 'BETON_RAG'

Relation de comportement pour la modélisation des structures affectées par la réaction alcali-granulat. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé BETON_RAG (Cf. [R7.01.26] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D AXI, 2D D_PLAN
- Nombre de variables internes : 65
- Signification : voir [R7.01.26]
- Exemple : voir test SSNV212

4.3.7 Comportements mécaniques pour les géo-matériaux

Les modèles mécaniques pour les géo-matériaux (sols, roches) peuvent pour la plupart être utilisés dans les modélisations mécaniques seules ou dans les modélisations THM, via les mot-clés KIT_HM, KIT_HHM, KIT_THM, KIT_THHM.

4.3.7.1 'ELAS_GONF'

Relation de comportement servant à décrire le comportement des matériaux de type "argile gonflante" (bentonite). Il s'agit d'un modèle élastique non linéaire reliant la contrainte nette (*contrainte* – *Pgaz*) à la pression de gonflement qui elle même dépend de la succion (ou pression capillaire). Ce modèle est développé pour les modélisations non saturées de type *HH*.

- Modélisations supportées : HHM, THHM.
- Nombre de variables internes : 0
- Exemple : voir les tests reproduisant le gonflement d'une cellule d'argile que l'on sature progressivement : plan (wtnp119a, b, c, d), axi (wtna110a, b, c, d) et 3D (wtnv136a, b, c, d)

4.3.7.2 'CJS'

Relation de comportement élasto-plastique pour des calculs en mécanique des sols. Ce modèle est un modèle multi-critère qui comporte un mécanisme élastique non linéaire, un mécanisme plastique

isotrope et un mécanisme plastique déviatoire (voir [R7.01.13] pour plus de détails). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `CJS` et `ELAS`. Pour faciliter l'intégration de ce modèle, on peut utiliser le redécoupage automatique local du pas de temps (voir mot clé `ITER_INTE_PAS`).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST`), `CONT_1D` (par `DEBORST`), `THM`.
- Nombre de variables internes : 16 en 3D et 14 en 2D
- Signification : $V1$: seuil isotrope, $V2$: angle du seuil déviatoire, $V3$ à $V8$ ($V3$ à $V6$ en 2D) : 6 (4 en 2D) composantes du tenseur d'écroissage cinématique, $V9$ ($V7$ en 2D) : distance normalisée au seuil déviatoire, $V10$ ($V8$ en 2D) : rapport entre le seuil déviatoire et le seuil déviatoire critique, $V11$ ($V9$ en 2D) : distance normalisée au seuil isotrope, $V12$ ($V10$ en 2D) : nombre d'itérations internes, $V13$ ($V11$ en 2D) : valeur du test local d'arrêt du processus itératif, $V14$ ($V12$ en 2D) : nombre de redécoupages locaux du pas de temps, $V15$ ($V13$ en 2D) : signe du produit contracté de la contrainte déviatoire par la déformation plastique déviatoire, $V16$ ($V14$ en 2D) : indicateur (0 si élastique, 1 si élastoplastique avec mécanisme plastique isotrope, 2 si élastoplastique avec mécanisme plastique déviatoire, 3 si élastoplastique avec mécanismes plastiques isotrope et déviatoire).
- Exemple : voir tests `SSNV135`, `SSNV136`, `SSNV154`, `WTNV100`

4.3.7.3 'LAIGLE'

Relation de comportement pour la modélisation des roches suivant le modèle de Laigle. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `LAIGLE` (Cf. le document [R7.01.15] pour plus de détails). Pour faciliter l'intégration de ce modèle, on peut utiliser le redécoupage automatique local du pas de temps (mot clé `ITER_INTE_PAS`).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `C_PLAN`, `THM`
- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: déformation déviatoire plastique cumulée, $V2$: déformation volumique plastique cumulée, $V3$ domaines de comportement de la roche, $V4$: indicateur d'état.
- Exemple : voir test `SSNV158`, `WTNV101`

4.3.7.4 'LETK'

Relation de comportement pour la modélisation élasto visco plastique des roches suivant le modèle de Laigle et Kleine. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `LETK` (Cf. le document [R7.01.24] pour plus de détails). L'opérateur tangent n'étant pas validé, il est possible d'utiliser la matrice de perturbation sous le mot clé `TYPE_MATR_TANG`. L'opérateur relatif à la prédiction élastique est celui de l'élasticité non linéaire spécifique à la loi.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `THM`
- Nombre de variables internes : 7
- Signification : $V1$: variable d'écroissage élastoplastique, $V2$: déformation déviatoire plastique, $V3$: variable d'écroissage viscoplastique, $V4$: déformation déviatoire viscoplastique, $V5$: indicateur de contracance (0) ou de dilatance (1), $V6$: indicateur de viscoplasticité, $V7$: indicateur de plasticité
- Exemple : voir tests `SSNV206A`, `WTNV135A`

4.3.7.5 'HOEK_BROWN'

Relation de comportement de Hoek et Brown modifiée pour la modélisation du comportement des roches [R7.01.18] pour la mécanique pure. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `HOEK_BROWN`. Pour faciliter l'intégration de ce modèle, on peut utiliser le re-découpage automatique local du pas de temps (voir mot clé `ITER_INTE_PAS`).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, C_PLAN
- Nombre de variables internes : 3
- Signification : voir [R7.01.18]
- Exemple : voir test SSNV184

4.3.7.6 'HOEK_BROWN_EFF'

Relation de comportement de Hoek et Brown modifiée pour la modélisation du comportement des roches [R7.01.18] en THM. Le couplage est formulé en contraintes effectives. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `HOEK_BROWN`. Pour faciliter l'intégration de ce modèle, on peut utiliser le re-découpage automatique local du pas de temps (voir mot clé `ITER_INTE_PAS`).

- Modélisations supportées : THM
- Nombre de variables internes : 3
- Signification : voir [R7.01.18]
- Exemple : voir test WTNV128

4.3.7.7 'HOEK_BROWN_TOT'

Relation de comportement de Hoek et Brown modifiée pour la modélisation du comportement des roches [R7.01.18] en THM. Le couplage est formulé en contraintes totales. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `HOEK_BROWN`. Pour faciliter l'intégration de ce modèle, on peut utiliser le re-découpage automatique local du pas de temps (voir mot clé `ITER_INTE_PAS`).

- Modélisations supportées : THM
- Nombre de variables internes : 3
- Signification : voir [R7.01.18]
- Exemple : voir test WTNV129

4.3.7.8 'CAM_CLAY'

Relation de comportement élasto-plastique pour des calculs en mécanique des sols normalement consolidés (Cf. [R7.01.14] pour plus de détails). La partie élastique est non-linéaire. La partie plastique peut être durcissante ou adoucissante. Les données nécessaires au champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `CAM_CLAY` et `ELAS`.

Si le modèle `CAM_CLAY` est utilisé avec la modélisation `THM`, le mot clé `PORO` renseigné sous `CAM_CLAY` et sous `THM_INIT` doit être le même.

- Modélisation supportées : 3D, 2D et THM
- Nombre de variables internes : 2
- Signification : $V1$: déformation plastique volumique, $V2$: indicateur de plasticité.
- Exemple : voir tests SSNV160, WTNV122

4.3.7.9 'BARCELONE'

Relation décrivant le comportement mécanique élasto-plastique des sols non saturés couplé au comportement hydraulique (Cf. [R7.01.14] pour plus de détail). Ce modèle se ramène au modèle de `Cam_Clay` dans le cas saturé. Deux critères interviennent : un critère de plasticité mécanique (celui de `Cam_Clay`) et un critère hydrique contrôlé par la succion (ou pression capillaire). Ce modèle doit être utilisé dans des relations `KIT_HHM` ou `KIT_THHM`. Les données nécessaires au champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `BARCELONE`, `CAM_CLAY` et `ELAS`.

- Modélisation supportées : THM
- Nombre de variables internes : 5
- Signification : $V1$: p critique (1/2 pression de consolidation), $V2$: indicateur de plasticité mécanique, $V3$: seuil hydrique, $V4$: indicateur d'irréversibilité hydrique, $V5$: P_s (cohésion).

- Exemple : voir test WTNV123

4.3.7.10 'DRUCK_PRAGER'

Relation de comportement de type Drucker-Prager associée pour la mécanique des sols (cf. [R7.01.16] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous les mots clés `DRUCK_PRAGER` et `ELAS(_FO)`. On suppose toutefois que le coefficient de dilatation thermique est constant. L'érouissage peut être linéaire ou parabolique.

- Modélisation supportées : THM, 3D, 2D
- Nombre de variables internes : 3
- $V1$: déformation déviatoire plastique cumulée, $V2$: déformation volumique plastique cumulée, $V3$ indicateur d'état.
- Exemple : voir tests SSNV168, WTNA101

4.3.7.11 'DRUCK_PRAG_N_A'

Relation de comportement de type Drucker-Prager non associée pour la mécanique des sols (cf. [R7.01.16] pour plus de détails). Les caractéristiques du matériau sont définies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01] sous les mots clés `DRUCK_PRAGER` et `ELAS(_FO)`. On suppose toutefois que le coefficient de dilatation thermique est constant. L'érouissage peut être linéaire ou parabolique.

- Modélisation supportées : THM, 3D, 2D
- Nombre de variables internes : 3
- $V1$: déformation déviatoire plastique cumulée, $V2$: déformation volumique plastique cumulée, $V3$ indicateur d'état.
- Exemple : voir test SSND104.

4.3.7.12 'VISC_DRUC_PRAG'

Relation de comportement pour la modélisation élasto visco plastique des roches. L'élastoplasticité est de type Drucker Prager et le fluage est une loi puissance de type Perzyna. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `VISC_DRUC_PRAG` (Cf. le document [R7.01.22] pour plus de détails).

- Modélisation supportées : 3D et THM
- Modélisations supportées : 3D, 2D, THM
- Nombre de variables internes : 4
- Signification : $V1$: variable d'érouissage viscoplastique, $V2$: indicateur de plasticité, $V3$: niveau d'érouissage, $V4$: nombre d'itérations locales
- Exemple : voir tests SSNV211A, WTNV137A, WTNV138A

4.3.7.13 'HUJEUX'

Relation de comportement élasto-plastique cyclique pour la mécanique des sols (géomatériaux granulaires : argiles sableuses, normalement consolidées ou sur-consolidées, graves...). Ce modèle est un modèle multi-critères qui comporte un mécanisme élastique non linéaire, trois mécanismes plastiques déviatoires et un mécanisme plastique isotrope (Cf. [R7.01.23] pour plus de détails). Les données nécessaires au champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `HUJEUX` et `ELAS`. Pour faciliter l'intégration de ce modèle, on peut utiliser le redécoupage automatique local du pas de temps (mot clé `ITER_INTE_PAS`).

- Modélisation supportées : 3D et THM
- Nombre de variables internes : 50
- Signification : $V1$ à $V3$: facteurs d'érouissage des mécanismes déviatoires monotones, $V4$: facteur d'érouissage du mécanisme isotrope monotone, $V5$ à $V7$: facteurs d'érouissage des mécanismes déviatoires cycliques, $V8$: facteur d'érouissage du mécanisme isotrope cyclique, $V9$ à $V22$: variables d'histoire liées aux mécanismes cycliques, $V23$: déformation volumique

plastique cumulée, $V24$ à $V31$: indicateurs d'état des mécanismes monotones et cycliques, $V32$: critère de Hill.
'INDETAC3', 'HIS34', 'HIS35', 'XHYZ1', 'XHYZ2', 'THYZ1', 'THYZ2', 'RHYZ', 'XHXZ1', 'XHXZ2', 'THXZ1', 'THXZ2', 'RHXZ', 'XHXY1', 'XHXY2', 'THXY1', 'THXY2', 'RHYZ'

- Exemple : voir tests SSNV197, SSNV204, SSNV205, WTNV132, WTNV133, WTNV134.

4.3.7.14 'JOINT_BANDIS'

Relation de comportement élastique non linéaire pour les joints hydrauliques en mécanique des roches. Dans la direction normale au joint, on a une relation hyperbolique entre la contrainte effective et l'ouverture du joint. Dans la direction tangentielle, on a un comportement élastique linéaire. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `JOINT_BANDIS` (Cf. le document [R7.02.15] pour plus de détails).

- Modélisation supportées : `2D_JOINT_HMS`, `AXIS_JOINT_HMS`
- Nombre de variables internes : 1
- Signification : VI : perméabilité longitudinale de la fissure
- Exemple : voir tests `WTNP125`, `WTNP126`.

4.3.8 Comportements intégrés par un logiciel externe

4.3.8.1 'ZMAT'

◆ `NB_VARI = nbvar`
◆ `UNITE = unit`

`ZMAT` est le module de résolution des lois de comportement du code Zebulon (Centre des Matériaux, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) Le couplage `Zmat - Code_Aster` se traduit pour l'utilisateur de `Code_Aster` de la façon suivante :

- au niveau de `COMP_INCR`, le mot-clé `RELATION='ZMAT'`, pour aller lire le fichier contenant les données `Zmat` (qui permet à la fois le choix du comportement et la définition des coefficients matériau). Ce fichier peut faire appel à un comportement déjà disponible dans `Zmat`, ou bien défini par l'utilisateur dans un langage relativement simple (`Zebfront`).
- toujours sous `COMP_INCR`, un mot-clé `UNITE` permet de définir l'unité logique sur laquelle ont vient lire le fichier `zmat` et un mot-clé `NB_VARI` permettant de préciser le nombre de variables internes du comportement, et bien sûr les mots clés habituels : `GROUP_MA`, `DEFORMATION`.
- Pour prendre en compte l'hypothèse des contraintes planes, on peut utiliser `ALGO_C_PLAN='DEBORST'`.
- Pour prendre en compte les grandes déformations, il faut utiliser `DEFORMATION='GDEF_HYPO_ELAS'`, et dans le fichier de données `Zmat`, les mots clés `lagrange_rotate` ou `lagrange_polar`.
- Les mot-clés relatifs à l'intégration locale : `RESI_INTE_RELA`, `ITER_INTE_MAXI`, `ITER_INTE_PAS`, `RESO_INTE`, `PARM_THETA`, ne sont pas utilisés, puisque renseignés dans le fichier `zmat`.
- Dans `ASTK`, par rapport à une étude classique, il suffit d'ajouter le fichier `ZMAT` correspondant à l'unité définie ci-dessus.

L'utilisation de `Zmat` pour `Code_Aster` est prévue à EDF, dans le cadre du partenariat Ecole des Mines - EDF, pour des calculs de R&D uniquement, ce qui exclut notamment les études IPS. Hors de ce cadre, la licence de `Zmat` peut être acquise auprès du Centre des Matériaux de l'ENSMP.

Pour plus de détails, voir le document [U2.10.01] (notice d'utilisation du couplage `Zmat-Aster`). La documentation d'utilisation de `ZMat` est disponible sur la machine de développement dans le répertoire `/aster/public/z8.4/HANDBOOK`.

4.3.8.2 'UMAT'

◆ `NB_VARI = nbvar`

`UMAT` est un format de routine fortran familier aux utilisateurs du code `Abaqus`, servant à intégrer leurs propres lois de comportement.

La bibliothèque dynamique contenant la routine UMAT doit être préparée avant l'exécution du calcul. Pour cela, l'utilisateur dispose d'un moyen simple de compiler cette bibliothèque en utilisant l'utilitaire « `as_run --make_shared` » (cf. [U1.04.00]).

Le couplage Umat – Code_Aster se traduit dans le fichier de commandes de la façon suivante :

- au niveau de `COMP_INCR`, le mot-clé `RELATION='UMAT'`,
- toujours sous `COMP_INCR`, le mot-clé `NB_VARI` permettant de préciser le nombre de variables internes du comportement, et bien sûr les mots clés habituels : `GROUP_MA`, `DEFORMATION`,
- On indique le chemin vers la bibliothèque sous le mot-clé `LIBRAIRIE` et le nom du symbole (nom de la routine contenue dans la bibliothèque) sous le mot-clé `NOM_ROUTINE`.
- Pour prendre en compte l'hypothèse des contraintes planes, on peut utiliser `ALGO_C_PLAN='DEBORST'`.
- Les mot-clés relatifs à l'intégration locale : `RESI_INTE_REL`, `ITER_INTE_MAXI`, `RESO_INTE`, `PARM_THETA`, ne sont pas utilisés.

Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `UMAT / UMAT_FO`.

- Modélisations supportées : 3D `AXIS D_PLAN`
- Exemple : voir les tests `UMAT001`, `UMAT002`

Les limitations actuelles de l'interface Aster-Umat sont :

- petites déformations (on ne peut prendre en compte actuellement les grandes déformations que de façon approchée, avec toutes les limitations évoquées au §4.5.3, via `DEFORMATION='PETIT_REAC'`),
- sortie des énergies : pour le moment, elle ne sont pas récupérées par Code_Aster
- De même pas de couplage thermo-mécanique pour le moment.

4.4 Opérande `RELATION_KIT` sous `COMP_INCR`

Pour les comportements spécifiques au béton et aux milieux poreux, `RELATION_KIT` permet de coupler plusieurs comportements. Pour les comportements mécaniques avec effets des transformations métallurgiques, `RELATION_KIT` permet de choisir le type de matériau traité (`ACIER` ou `ZIRCALOY`).

4.4.1 KIT associé au comportement métallurgique

```
/ 'ACIER'  
/ 'ZIRC'
```

Permet de choisir pour toutes les lois de comportement métallurgiques (`META_XXX`) pour traiter un matériau de type acier ou de type Zircaloy. Le matériau type `ACIER` comporte au plus 5 phases métallurgiques différentes, le matériau `ZIRC` comporte au plus 3 phases métallurgiques différentes.

Exemples :

```
COMP_INCR = ( RELATION      = 'META_P_INL'  
              RELATION_KIT = 'ZIRC' )  
  
COMP_INCR = ( RELATION      = 'META_V_CL_PT_RE'  
              RELATION_KIT = 'ACIER' )
```

4.4.2 KIT associé au comportement du béton : `'KIT_DDI'`

Permet d'additionner deux termes de déformations anélastiques définis par certaines lois de comportement déjà existantes dans `COMP_INCR` (Cf. [R5.03.60] pour plus de détails). On peut assembler un modèle de fluage du béton avec un comportement élastoplastique ou endommageant. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `ELAS (_FO)` (les deux lois doivent avoir le même module d'YOUNG) et ceux correspondants aux deux modèles choisis.

Sous l'hypothèse que le fluage est un phénomène qui évolue plus lentement que la plasticité, on assimile la matrice tangente du modèle complet à celle de la plasticité. Ce choix nécessitera donc d'adapter les incréments du calcul aux temps caractéristiques des phénomènes modélisés afin de ne pas handicaper le calcul en terme de nombre d'itérations. Dans ce cas, les paramètres de convergence locaux (`RESI_INTE_REL` et `ITER_INTE_MAXI` sous le mot clé `CONVERGENCE`) sont les mêmes pour l'intégration des deux modèles.

Avec les modèles de fluage :

- 'GRANGER_FP'
- 'GRANGER_FP_V'
- 'GRANGER_FP_INDT'

peuvent être associés les modèles de comportement suivants :

- 'BETON_DOUBLE_DP'
- 'VMIS_ISOT_TRAC'
- 'VMIS_ISOT_PUIS'
- 'VMIS_ISOT_LINE'
- 'ROUSS_PR'
- 'BETON_DOUBLE_DP'

Avec le modèle de fluage

- 'BETON_UMLV_FP'

peuvent être associés les modèles de comportement suivants :

- 'ENDO_ISOT_BETON',
- 'MAZARS'

Modélisations supportées : 3D, 2D, `CONT_PLAN` (par `DEBORST` ou `ANALYTIQUE` suivant chaque modèle), `CONT_1D` (par `DEBORST`).

- Les variables internes de chaque loi sont cumulées dans le tableau des variables internes, et restituées loi par loi.

Exemple :

```
COMP_INCR = _F( RELATION      = 'KIT_DDI'  
                RELATION_KIT = ('BETON_UMLV_FP', 'MAZARS'))
```

- Voir aussi test `SSNV169`

Le formalisme `KIT_DDI` permet également associer le modèle global de plaque, `GLRC_DM`, qui met en œuvre l'endommagement couplé membrane-flexion, avec des modèles de plasticité de Von Mises, pour prendre en compte l'élasto-plasticité (en membrane seulement) :

- 'GLRC_DM'

peut être associés les modèles de comportement suivants :

- 'VMIS_ISOT_TRAC',
- 'VMIS_ISOT_LINE',
- 'VMIS_CINE_LINE',

Modélisation supportée : `DKTG`. Exemple : tests `SSNS106F`, `SSNS106G`

4.4.3 KIT associé au comportement des milieux poreux (modélisations thermo-hydro-mécanique)

Pour plus de détails sur les modélisations thermo-hydro-mécaniques et les modèles de comportement, on pourra consulter les documents [R7.01.10] et [R7.01.11], ainsi que la notice d'utilisation [U2.04.05].

4.4.3.1 Mot-clé `RELATION`

Les relations `KIT_XXXX` permettent de résoudre simultanément de deux à quatre équations d'équilibre. Les équations considérées dépendent du suffixe `XXXX` avec la règle suivante :

- `M` désigne l'équation d'équilibre mécanique,

- T désigne l'équation d'équilibre thermique,
- H désigne une équation d'équilibre hydraulique.
- V désigne la présence d'une phase sous forme vapeur (en plus du liquide)

Les problèmes thermo-hydro-mécaniques associés sont traités de façon totalement couplée.

Une seule lettre H signifie que le milieu poreux est saturé (une seule variable de pression p), par exemple soit de gaz, soit de liquide, soit d'un mélange liquide/gaz (dont la pression du gaz est constante).

Deux lettres H signifient que le milieu poreux est non saturé (deux variables de pression p), par exemple un mélange liquide/vapeur/gaz.

La présence des deux lettres HV signifie que le milieu poreux est saturé par un composant (en pratique de l'eau), mais que ce composant peut être sous forme liquide ou vapeur. Il n'y a alors qu'une équation de conservation de ce composant, donc un seul degré de liberté pression, mais il y a un flux liquide et un flux vapeur.

Le tableau ci-dessous résume à quel kit correspond chaque modélisation :

KIT_HM	D_PLAN_HM, D_PLAN_HMS, D_PLAN_HMD, AXIS_HM, AXIS_HMS, AXIS_HMD, 3D_HM, 3D_HMS, 3D_HMD
KIT_THM	D_PLAN_THM, D_PLAN_THMS, D_PLAN_THMD, AXIS_THM, AXIS_THMS, AXIS_THMD, 3D_THM, 3D_THMS, 3D_THMD
KIT_HHM	D_PLAN_HHM, D_PLAN_HHMS, D_PLAN_HHMD, AXIS_HHM, AXIS_HHMS, AXIS_HHMD, 3D_HHM, 3D_HHMS, 3D_HHMD, D_PLAN_HH2MD, D_PLAN_HH2MS, AXIS_HH2MD, AXIS_HH2MS, 3D_HH2MD, 3D_HH2MS
KIT_THH	D_PLAN_THH, D_PLAN_THHD, D_PLAN_THHS, AXIS_THH, AXIS_THHD, AXIS_THHS, 3D_THH, 3D_THHD, 3D_THHS, D_PLAN_THH2D, AXIS_THH2D, 3D_THH2D, D_PLAN_THH2S, AXIS_THH2S, 3D_THH2S
KIT_HH	D_PLAN_HHS, D_PLAN_HHD, AXIS_HHS, AXIS_HHD, 3D_HHS, 3D_HHD, D_PLAN_HH2D, AXIS_HH2D, 3D_HH2D, D_PLAN_HH2S, AXIS_HH2S, 3D_HH2S, D_PLAN_HH2SUC, D_PLAN_HH2SUDM, D_PLAN_HH2SUDA, 3D_HH2SUC, 3D_HH2SUDM, 3D_HH2SUDA
KIT_THV	D_PLAN_THVD, AXIS_THVD, 3D_THVD
KIT_THHM	D_PLAN_THHM, D_PLAN_THHMS, D_PLAN_THHMD, AXIS_THHM, AXIS_THHMS, AXIS_THHMD, 3D_THHM, 3D_THHMS, 3D_THHMD, D_PLAN_THH2MD, AXIS_THH2MD, 3D_THH2MD, D_PLAN_THH2MS, AXIS_THH2MS, 3D_THH2MS

4.4.3.2 Mot-clé RELATION_KIT

Pour chaque phénomène modélisé, on doit préciser dans RELATION_KIT :

- le modèle de comportement mécanique du squelette,
- le comportement des liquides/gaz,
- la loi hydraulique.
 - HYDR_UTIL (si le comportement mécanique est sans endommagement) : Signifie qu'aucune donnée matériau n'est rentrée « en dur ». Concrètement dans le cas saturé, il faudra définir les 6 courbes point par point (par DEFI_FONCTION) suivantes :
 - la saturation en fonction de la pression capillaire,
 - la dérivée de cette courbe,
 - la perméabilité relative au liquide en fonction de la saturation, sa dérivée.
 - la perméabilité relative au gaz en fonction de la saturation, sa dérivée.
 - HYDR_VGM (si le comportement mécanique est sans endommagement). Ici et uniquement pour les lois de couplage liquide/gaz 'LIQU_GAZ', 'LIQU_AD_GAZ', 'LIQU_AD_GAZ'

et 'LIQU_VAPE_GAZ_VAPE', les courbes de saturation, de perméabilités relatives à l'eau et au gaz et leur dérivées sont définies par le modèle de Mualem Van-Genuchten. L'utilisateur doit alors renseigner les paramètres de cette loi (n, Pr, Sr). Le modèle Mualem Van-Genuchten est le suivant :

$$k_r^w = \sqrt{S_{we}} \left(1 - \left(1 - S_{we}^{1/m} \right)^m \right)^2, \quad k_r^{gz} = \sqrt{1 - S_{we}} \left(1 - S_{we}^{1/m} \right)^{2m}$$

et

$$S_{we} = \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{P_c}{P_r} \right)^n \right)^m} \quad \text{où} \quad S_{we} = \frac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{wr} - S_{gr}} \quad \text{et} \quad m = 1 - \frac{1}{n}$$

- HYDR_ENDO (si on utilise 'MAZARS' ou 'ENDO_ISOT_BETON') sous RELATION_KIT (ce mot clé permet de renseigner la courbe de saturation et sa dérivée en fonction de la pression capillaire ainsi que la perméabilité relative et sa dérivée en fonction de la saturation.

4.4.3.3 Comportements mécaniques du squelette (s'il y a modélisation mécanique M)

- 'ELAS'
- 'ELAS_GONF'
- 'CJS'
- 'CAM_CLAY'
- 'BARCELONE'
- 'LAIGLE'
- 'DRUCK_PRAGER'
- 'DRUCK_PRAG_N_A'
- 'HOEK_BROWN_EFF'
- 'HOEK_BROWN_TOT'
- 'MAZARS'
- 'ENDO_ISO_BETON'
- 'HUJEUX'
- 'JOINT_BANDIS'

4.4.3.4 Comportements des liquides / gaz

'LIQU_SATU'

Loi de comportement pour un milieu poreux saturé par un seul liquide (Cf. [R7.01.11] pour plus de détails). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé THM_LIQ.

'LIQU_GAZ'

Loi de comportement pour un milieu poreux non saturé liquide/gaz sans changement de phase (Cf. [R7.01.11] pour plus de détails). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous les mots clés THM_LIQ et THM_GAZ.

'GAZ'

Loi de comportement d'un gaz parfait c'est-à-dire vérifiant la relation $P/\rho = RT / Mv$ où P est la pression, ρ la masse volumique, Mv la masse molaire, R la constante de Boltzman et T la température (Cf. [R7.01.11] pour plus de détails). Pour milieu saturé uniquement. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous le mot clé THM_GAZ.

'LIQU_GAZ_ATM'

Loi de comportement pour un milieu poreux non saturé avec un liquide et du gaz à pression atmosphérique (Cf. [R7.01.11] pour plus de détails). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `THM_LIQU`.

'LIQU_VAPE_GAZ'

Loi de comportement pour un milieu poreux non saturé eau/vapeur/air sec avec changement de phase (Cf. [R7.01.11] pour plus de détails). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `THM_LIQU`, `THM_VAPE` et `THM_GAZ`.

'LIQU_AD_GAZ_VAPE'

Loi de comportement pour un milieu poreux non saturé eau/vapeur/air sec/air dissous avec changement de phase (Cf. [R7.01.11] pour plus de détails).

Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `THM_LIQU`, `THM_VAPE`, `THM_GAZ` et `THM_AIR DISS`.

'LIQU_AD_GAZE'

Loi de comportement pour un milieu poreux non saturé eau/air sec/air dissous avec changement de phase (Cf. [R7.01.11] pour plus de détails). Il s'agit donc d'une version sans vapeur de la loi complète ci-dessous

Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `THM_LIQU`, `THM_GAZ` et `THM_AIR DISS`.

'LIQU_VAPE'

Loi de comportement pour un milieu poreux saturé par un composant présent sous forme liquide ou vapeur. avec changement de phase (Cf. [R7.01.11] pour plus de détails). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU [U4.43.01]`, sous les mots clés `THM_LIQU` et `THM_VAPE`

4.4.3.5 La loi hydraulique

'HYDR_UTIL' (si le comportement mécanique est sans endommagement) : Signifie qu'aucune donnée matériau n'est rentrée « en dur ». Concrètement dans le cas saturé, il faudra définir les 6 courbes point par point (par `DEFI_FONCTION`) suivantes :

- la saturation en fonction de la pression capillaire,
- la dérivée de cette courbe,
- la perméabilité relative au liquide en fonction de la saturation,
- sa dérivée.
- la perméabilité relative au gaz en fonction de la saturation,
- sa dérivée.

'HYDR_VGM' (si le comportement mécanique est sans endommagement). Ici et uniquement pour les lois de couplage liquide/gaz 'LIQU_GAZ', 'LIQU_AD_GAZ_VAPE', 'LIQU_AD_GAZ' et 'LIQU_VAPE_GAZ', les courbes de saturation, de perméabilités relatives à l'eau et au gaz et leur dérivées sont définies par le modèle de Mualem Van-Genuchten. L'utilisateur doit alors renseigner les paramètres de cette loi (n, Pr, Sr). Le modèle Mualem Van-Genuchten est le suivant :

$$k_r^{gz} = \sqrt{1 - S_{we}} (1 - S_{we}^{1/m})^{2m} \quad \text{et} \quad S_{we} = \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{P_c}{P_r}\right)^n\right)^m}$$

où

$$S_{we} = \frac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{wr} - S_{gr}} \text{ et } m = 1 - \frac{1}{n}.$$

'HYDR_ENDO' (si on utilise 'MAZARS' ou 'ENDO_ISOT_BETON') sous RELATION_KIT (ce mot clé permet de renseigner la courbe de saturation et sa dérivée en fonction de la pression capillaire ainsi que la perméabilité relative et sa dérivée en fonction de la saturation.

4.4.3.6 Les combinaisons possibles

Selon la valeur du mot-clé RELATION='KIT_XXXX' choisie, tous les comportements ne sont pas licites dans RELATION_KIT (par exemple si on choisit un milieu poreux non saturé, on ne peut pas affecter un comportement de type gaz parfait). On résume ici toutes les combinaisons possibles.

Pour relation KIT_HM et KIT_THM :

(' ELAS'	' GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' CJS'	' GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' HUJEUX'	' GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' LAIGLE'	' GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' CAM_CLAY'	' GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' JOINT_BANDIS'	' GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' MAZARS'	' GAZ'	' HYDR_ENDO')
(' ENDO_ISOT_BETON'	' GAZ'	' HYDR_ENDO')
(' ELAS'	' LIQU_SATU'	' HYDR_UTIL')
(' CJS'	' LIQU_SATU'	' HYDR_UTIL')
(' HUJEUX'	' LIQU_SATU'	' HYDR_UTIL')
(' LAIGLE'	' LIQU_SATU'	' HYDR_UTIL')
(' CAM_CLAY'	' LIQU_SATU'	' HYDR_UTIL')
(' JOINT_BANDIS'	' LIQU_SATU'	' HYDR_UTIL')
(' MAZARS'	' LIQU_SATU'	' HYDR_ENDO')
(' ENDO_ISOT_BETON'	' LIQU_SATU'	' HYDR_ENDO')
(' ELAS'	' LIQU_GAZ_ATM'	' HYDR_UTIL')
(' CJS'	' LIQU_GAZ_ATM'	' HYDR_UTIL')
(' HUJEUX'	' LIQU_GAZ_ATM'	' HYDR_UTIL')
(' LAIGLE'	' LIQU_GAZ_ATM'	' HYDR_UTIL')
(' CAM_CLAY'	' LIQU_GAZ_ATM'	' HYDR_UTIL')
(' MAZARS'	' LIQU_GAZ_ATM'	' HYDR_ENDO')
(' ENDO_ISOT_BETON'	' LIQU_GAZ_ATM'	' HYDR_ENDO')

Pour relation KIT_HHM et KIT_THHM :

(' ELAS'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' ELAS_GONF'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' CJS'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' HUJEUX'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' LAIGLE'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' CAM_CLAY'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' BARCELONE'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_UTIL')
(' ELAS'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_VGM')
(' ELAS_GONF'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_VGM')
(' CJS'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_VGM')
(' LAIGLE'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_VGM')
(' CAM_CLAY'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_VGM')
(' BARCELONE'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_VGM')
(' MAZARS'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_ENDO')
(' ENDO_ISOT_BETON'	' LIQU_GAZ'	' HYDR_ENDO')

```
(' ELAS'                ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_UTIL' )
(' ELAS_GONF'           ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_UTIL' )
(' CJS'                 ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_UTIL' )
(' HUJEUX'              ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_UTIL' )
(' LAIGLE'              ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_UTIL' )
(' CAM_CLAY'            ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_UTIL' )
(' BARCELONE'           ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_UTIL' )
(' ELAS'                ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_VGM' )
(' ELAS_GONF'           ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_VGM' )
(' CJS'                 ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_VGM' )
(' LAIGLE'              ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_VGM' )
(' CAM_CLAY'            ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_VGM' )
(' BARCELONE'           ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_VGM' )
(' MAZARS'              ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_ENDO' )
(' ENDO_ISOT_BETON'    ' LIQU_VAPE_GAZ'          ' HYDR_ENDO' )

(' ELAS'                ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_UTIL' )
(' ELAS_GONF'           ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_UTIL' )
(' CJS'                 ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_UTIL' )
(' HUJEUX'              ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_UTIL' )
(' LAIGLE'              ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_UTIL' )
(' CAM_CLAY'            ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_UTIL' )
(' BARCELONE'           ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_UTIL' )
(' ELAS'                ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_VGM' )
(' ELAS_GONF'           ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_VGM' )
(' CJS'                 ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_VGM' )
(' LAIGLE'              ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_VGM' )
(' CAM_CLAY'            ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_VGM' )
(' BARCELONE'           ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_VGM' )
(' MAZARS'              ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_ENDO' )
(' ENDO_ISOT_BETON'    ' LIQU_AD_GAZ_VAPE'       ' HYDR_ENDO' )
```

```
(' ELAS'                ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_UTIL' )
(' ELAS_GONF'           ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_UTIL' )
(' CJS'                 ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_UTIL' )
(' HUJEUX'              ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_UTIL' )
(' LAIGLE'              ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_UTIL' )
(' CAM_CLAY'            ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_UTIL' )
(' BARCELONE'           ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_UTIL' )
(' ELAS'                ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_VGM' )
(' ELAS_GONF'           ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_VGM' )
(' CJS'                 ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_VGM' )
(' LAIGLE'              ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_VGM' )
(' CAM_CLAY'            ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_VGM' )
(' BARCELONE'           ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_VGM' )
(' MAZARS'              ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_ENDO' )
(' ENDO_ISOT_BETON'    ' LIQU_AD_GAZ'            ' HYDR_ENDO' )
```

Pour relation KIT_THH et le KIT_HH:

```
(' LIQU_GAZ'            ' HYDR_UTIL' )
(' LIQU_VAPE_GAZ'       ' HYDR_UTIL' )
(' LIQU_AD_GAZ_VAPE'    ' HYDR_UTIL' )
(' LIQU_AD_GAZ'         ' HYDR_UTIL' )
(' LIQU_GAZ'            ' HYDR_VGM' )
(' LIQU_VAPE_GAZ'       ' HYDR_VGM' )
(' LIQU_AD_GAZ_VAPE'    ' HYDR_VGM' )
```

Pour relation KIT_THV :

```
(' LIQU_VAPE'           ' HYDR_UTIL' )
```

Remarque :

En cas de problème de convergence il peut être très utile d'activer la recherche linéaire comme indiqué dans l'exemple donné en tête de cette section. La recherche linéaire n'améliore cependant pas systématiquement la convergence, elle est donc à manier avec précaution.

Exemple :

```
COMP_INCR      = _F (
  RELATION      = 'KIT_THM',
  RELATION_KIT  = ( 'LIQU_SATU', 'CJS', 'HYDR_UTIL' ) )
```

Dans cet exemple, on traite de manière couplée un problème thermo-hydro-mécanique pour un milieu poreux saturé, LIQU_SATU comme comportement du liquide, CJS comme comportement mécanique.

D'autres exemples sont disponibles, soit dans le document [U2.04.05], soit dans l'ensemble des tests WTNAxxx, WTNLxxx, WTNPxxx, WTNVxxx.

4.5 Opérande DEFORMATION SOUS COMP_INCR

◇ DEFORMATION :

Ce mot-clé permet de définir les hypothèses de utilisées pour le calcul des déformations : par défaut, on considère de petits déplacements et petites déformations.

4.5.1 DEFORMATION : 'PETIT'

Les déformations utilisées dans la relation de comportement sont les déformations linéarisées :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i})$$

Cela signifie que l'on reste en Hypothèse des Petites Perturbations : petits déplacements, petites rotations, petites déformations (inférieures à environ 5%)

4.5.2 DEFORMATION : 'GROT_GDEP'

Permet de traiter les grandes rotations et les grands déplacements, mais en restant en petites déformations, d'une manière spécifique suivant les modélisations :

- pour toutes les lois de comportement sous COMP_INCR munies des modélisations 3D, D_PLAN, AXIS et C_PLAN, les déformations utilisées dans la relation de comportement sont les déformations de GREEN-LAGRANGE : $E_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i} + u_{k,i} \cdot u_{k,j})$ (anciennement 'GREEN') [R5.03.22]
- pour traiter les grandes rotations et les petites déformations pour toutes les lois de comportement incrémentales sous COMP_INCR munies des modélisations COQUE_3D (anciennement GREEN_GR). C'est une formulation lagrangienne totale, permettant de calculer la configuration exacte pour de grandes rotations [R3,07,05].

Attention :

Il est fortement déconseillé d'utiliser la recherche linéaire pour les COQUE_3D avec l'option GROT_GDEP (parfois la convergence est impossible et si on converge, le calcul a besoin de plus d'itérations de Newton).

- pour traiter les grands déplacements et grandes rotations et les petites déformations pour les modélisations DKT (comportement ELAS) et DKTG (comportements GLRC_*) en utilisant le tenseur d'Euler-Almansi pour la mesure de déformation [R5.03.21].
- pour traiter les grands déplacements et grandes rotations et les petites déformations pour les modélisations POU_D_TGM et POU_D_EM (poutres multi-fibres) (anciennement REAC_GEOM). On fait l'hypothèse d'une réactualisation de la géométrie à chaque itération et l'on ajoute la rigidité géométrique à la rigidité matérielle pour former la rigidité tangente. En ce qui concerne les grandes rotations, au lieu de passer par une approche "exacte" complexe comme pour les

POU_D_T_GD et COQUE_3D, on autorise des rotations modérées (du second ordre). Ce type de calcul des déformations permet de traiter avec efficacité des problèmes de poutres multi-fibres à comportement non linéaire, en rotations modérées [R3.08.09].

Remarques :

- Ce mot-clé remplace GREEN, GREEN_GR, REAC_GEOM, EULER_ALMANSI à partir de la version 10.1.1
- pour les comportements hyperélastiques (tel ELAS_HYPER), cette option permet également le calcul en grandes déformations.

4.5.3 DEFORMATION : 'PETIT_REAC'

Les incréments de déformations utilisées pour la relation de comportement incrémental sont les déformations linéarisées de l'incrément de déplacement dans la géométrie réactualisée. C'est-à-dire si $X, u, \Delta u$ désignent respectivement la position, le déplacement et l'incrément de déplacement calculés à une itération donnée d'un point matériel [R5.03.24].

$$\Delta \epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \Delta u_i}{\partial (X+u)_j} + \frac{\partial \Delta u_j}{\partial (X+u)_i} \right)$$

L'équilibre est donc résolu sur la géométrie actuelle mais le comportement reste écrit sous l'hypothèse des petites déformations. En conséquence, l'emploi de PETIT_REAC n'est donc pas approprié aux grandes rotations mais il l'est aux grandes déformations, sous certaines conditions [10] :

- très petits incréments,
- très petites rotations (ce qui implique un chargement quasi-radial)
- déformation élastiques petites devant les déformations plastiques,
- comportement isotrope.

En dehors de ces hypothèses, cette approximation peut donner de très mauvais résultats. Il convient donc de vérifier la convergence des résultats par rapport à la discrétisation.

Attention :

Il est déconseillé d'utiliser cette option avec les éléments de structure COQUE, COQUE_1D et POU (un message d'alarme apparaît dans le fichier .mess).

4.5.4 DEFORMATION : 'SIMO_MIEHE'

C'est une formulation incrémentalement objective en grandes déformations des lois de comportements s'appuyant sur un critère de Von Mises à écrouissage isotrope. La relation contraintes-déformations élastique est hyperélastique. Toute l'information sur le gradient de la transformation F est prise en compte, aussi bien la rotation que les déformations :

$$F_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

Cela permet de réaliser des calculs en grandes déformations plastiques, avec les relations de comportement 'VMIS_ISOT_LINE', 'VMIS_ISOT_TRAC', 'ROUSSELIER' et tous les comportements, à écrouissage isotrope uniquement, associés à un matériau subissant des changements de phases métallurgiques (relations META_X_IL_XXX_XXX et META_X_INL_XXX_XXX,).

Attention :

Cette option n'est valable que pour les modélisations 3D, 2D, INCO_GD (pas de contrainte plane avec la méthode DEBORST). Pour de plus amples informations sur la formulation des grandes déformations plastiques selon SIMO et MIEHE, on pourra se reporter à [R5.03.21].

En grandes déformations de type 'SIMO_MIEHE', les matrices tangentes ne sont pas symétriques à l'exception du cas (hyper)-élastique. Jusqu'à la version 7.4, on procédait à une symétrisation systématique de la matrice. Dorénavant, c'est la matrice non symétrique qui est fournie. S'il le souhaite, l'utilisateur peut néanmoins demander de la symétriser sous le mot-clé SOLVEUR = _F (SYME = 'OUI'). Attention : SYME = 'OUI' n'est pas le défaut. Les résolutions prendront donc a priori plus de temps avec cette nouvelle version si l'ont ne fait rien

en ce qui concerne le fichier de commande. Par contre la matrice tangente non symétrique permettra une meilleure convergence.

4.5.5 DEFORMATION : 'GDEF_HYPO_ELAS'

C'est une formulation hypoélastique incrémentalement objective en grandes déformations issue d'une approche due à Simo et Hughes. Elle se base sur la notion d'une configuration tournée objective dans laquelle les dérivées sont réalisées. Cette approche générique permet de traiter les lois de comportement à écrouissages isotrope et cinématique, avec ou sans viscosité, avec une formulation de type hypoélastique :

- écrouissages isotrope : VMIS_ISOT_LINE, VMIS_ISOT_TRAC, VMIS_ISOT_PUISS,
- écrouissage cinématique : VMIS_CINE_LINE, VMIS_CIN2_MEMO, VMIS_ECMI_LINE, VMIS_ECMI_TRAC, VMIS_CIN1_CHAB, VMIS_CIN2_CHAB,
- viscoplasticité : LEMAITRE, VENDOCHAB, VISC_CIN1_CHAB, VISC_CIN2_CHAB, VISC_CIN2_MEMO.

Cette formulation n'est valable que pour les modélisations 3D , 2D. Elle permet une intégration incrémentalement objective des lois de comportement comme le modèle SIMO_MIEHE. Toutefois, comme toutes les lois hypoélastiques, ces lois de comportement sont en toute rigueur limitées aux faibles déformations élastiques ; de plus, le modèle souffre à l'heure actuelle de quelques difficultés de robustesse (liées à l'opérateur tangent) et demande un temps de calcul assez important (comparé au formalisme SIMO-MIEHE).

4.5.6 DEFORMATION : 'GDEF_LOG'

C'est une formulation en grandes déformations utilisant une mesure de déformation logarithmique, issue d'une approche due à Miehe, Apel, Lambrecht. Elle permet d'utiliser des lois de comportement élastoplastiques incrémentales suivantes (cf. [R5.03.24]) :

- écrouissages isotrope : VMIS_ISOT_LINE, VMIS_ISOT_TRAC, VMIS_ISOT_PUISS,
- écrouissage cinématique : VMIS_CINE_LINE, VMIS_CIN2_MEMO, VMIS_ECMI_LINE, VMIS_ECMI_TRAC, VMIS_CIN1_CHAB, VMIS_CIN2_CHAB

Cette formulation n'est valable que pour les modélisations 3D , 2D. Elle permet une intégration incrémentalement objective des lois de comportement comme les modèles SIMO_MIEHE et GEDF_HYPO_ELAS. Toutefois, comme toutes les lois hypoélastiques, ces lois de comportement sont en toute rigueur limitées aux faibles déformations élastiques . Pour économiser du temps de calcul, un tenseur spécifique est stocké dans 6 variables internes supplémentaires.

4.6 Opérandes TOUT/GROUP_MA/MAILLE sous COMP_INCR

```
◇ / TOUT = 'OUI'  
/ | GROUP_MA = lgrma  
| MAILLE = lma
```

Spécifient les mailles sur lesquelles la relation de comportement incrémentale est utilisée.

4.7 Opérandes ALGO_C_PLAN, ALGO_1D

Attention : La méthode DEBORST n'est pas utilisable avec l'option de déformation SIMO_MIEHE.

```
◇ ALGO_C_PLAN = / 'ANALYTIQUE' [DEFAULT]  
/ 'DEBORST'
```

La méthode de DEBORST permet d'ajouter la condition de contrainte plane à tous les modèles de COMP_INCR (pour plus de détail voir la documentation [R5.03.03]). L'hypothèse des contraintes planes est vérifiée à convergence. On préconise d'utiliser et de réactualiser la matrice tangente assez souvent (toutes les une à trois itérations) dans la méthode de Newton (MATRICE = 'TANGENTE' REAC_ITER = 1 à 3). Attention, dans AFFE_MODELE, toujours mettre PHENOMENE = 'C_PLAN'.

```
◇ / RESI_DEBO_REL = / 1.E-6, [DEFAULT]  
/  $\epsilon_{rel}$   
/ RESI_DEBO_MAXI = /  $\epsilon_{abso}$ 
```

Dans certains cas, la convergence est atteinte pour l'algorithme de Newton, mais pas pour la vérification de l'état de contraintes planes, ce qui conduit à des itérations supplémentaires, voire un re-découpage excessif du pas de temps. Ces mots clés permettent de dissocier la précision relative à l'intégration de la loi de comportement de celle utilisée pour vérifier l'hypothèse des contraintes planes. Pour cette vérification, deux critères sont possibles :

- soit un critère relatif : $|\sigma_{zz}| < \|\sigma\| * \varepsilon_{rela}$
- soit un critère absolu : $|\sigma_{zz}| < \varepsilon_{abso}$

◇ ITER_MAXI_DEBORST = / 1 [DEFAULT]
/ iter_deborst

Ce mot-clé permet d'améliorer la précision de l'algorithme de DEBORST : Il active une boucle supplémentaire au niveau du comportement de chaque point d'intégration, afin de mieux satisfaire les contraintes planes en cours des itérations globales de Newton.

La valeur par défaut ITER_MAXI_DEBORST=1 correspond exactement à la version initiale de la méthode. Sur les tests effectués (SSNV102B, SSNS106F, SSNS108A), ITER_MAXI_DEBORST > 1 permet de diminuer systématiquement le nombre d'itérations requis pour le processus global de Newton. Dans les études réalisées, avec endommagement, la robustesse du calcul a été nettement améliorée.

◇ ALGO_1D = / 'ANALYTIQUE' [DEFAULT]
/ 'DEBORST'

La méthode de DEBORST décrite ci-dessus a été généralisée au cas des comportements 1D (utilisés par les modélisations BARRE, GRILLE, GRILLE_MEMBRANE, POU_D_EM, POU_D_T_GM). Ceci permet d'ajouter la condition de contrainte uniaxiale à tous les modèles de COMP_INCR (pour plus de détail voir la documentation [R5.03.09]). L'hypothèse des contraintes uniaxiales est vérifiée à convergence. On préconise d'utiliser et de réactualiser la matrice tangente assez souvent (toutes les une à trois itérations) dans la méthode de Newton (MATRICE = 'TANGENTE' REAC_ITER = 1 à 3).

4.8 Opérande PARM_THETA

◇ PARM_THETA = / 1. [DEFAULT]
/ theta

Pour les modélisations THM, l'argument theta est le paramètre de la thêta-méthode utilisée pour résoudre les équations évolutives de thermique et d'hydraulique (voir [R5.03.60] pour plus de détails). Sa valeur doit être comprise entre 0 (méthode explicite) et 1 (méthode totalement implicite).

Pour les lois de comportement LEMAITRE, ROUSS_VISC, l'argument theta sert à l'intégration de la loi de comportement. Il peut prendre les valeurs 0.5 (semi-implicite) ou 1 (implicite).

4.9 Opérandes RESI_INTE_RELA / ITER_INTE_MAXI

◇ RESI_INTE_RELA = / 1.E-6 [DEFAULT]
/ resint
◇ ITER_INTE_MAXI = / 20 [DEFAULT]
/ iteint

Dans certaines relations de comportement, une équation non linéaire ou un système non linéaire doivent être résolus localement (en chaque point de GAUSS). Ces opérandes (résidu et nombre maximum d'itérations dites internes) sont utilisés pour tester la convergence de cet algorithme itératif de résolution. Ils sont inutiles dans le cas où ALGO_INTE='ANALYTIQUE', 'SPECIFIQUE' ou 'SANS_OBJET'. Pour plus de détails, se reporter à la documentation de référence de chaque comportement.

4.10 Opérande ITER_INTE_PAS, ALGO_INTE

```
◇ ITER_INTE_PAS = / 0 [DEFAULT]
  / itepas
```

Permet de re-découper localement le pas de temps pour faciliter l'intégration de la relation de comportement locale (en chaque point d'intégration). Si `itepas` vaut 0, 1 ou -1 il n'y a pas de redécoupage. Si `itepas` est positif, on redécoupe systématiquement le pas de temps localement en `itepas` petits pas de temps avant d'effectuer l'intégration de la relation de comportement. Si `itepas` est négatif, le redécoupage en `|itepas|` petits pas de temps n'est effectué qu'en cas de non convergence locale.

```
◇ ALGO_INTE = /'ANALYTIQUE'
  # methodes de resolution d'équations scalaires
  /' SECANTE '
  /' DEKKER '
  /' NEWTON_1D '
  /' BRENT '
  # methodes de resolution de systèmes d'équations
  /' NEWTON '
  /' NEWTON_RELI '
  /' NEWTON_PERT '
  /' RUNGE_KUTTA '
  # methodes de resolution spécifiques (pas de paramètre)
  /' SPECIFIQUE '
  /' SANS_OBJET '
```

Permet de préciser le type de schéma d'intégration pour résoudre l'équation ou le système d'équations non linéaires formé par les équations constitutives des modèles de comportement à variables internes : Une méthode de résolution par défaut est prévue pour chaque comportement. Toutefois, il est possible de modifier la méthode de résolution par défaut pour certains comportements :

- le modèle `VISC_ENDO_LEMA` peut être intégré soit avec `SECANTE`, soit avec `BRENT`,
- les deux modèles `VMIS_POU_LINE` et `VMIS_POU_FLEJOU` peuvent être traités par `IMPLICITE` ou `RUNGE_KUTTA`,
- les deux modèles `MONOCRISTAL` et `VENDOCHAB` peuvent être intégrés soit avec `IMPLICITE` soit avec `RUNGE_KUTTA`.

4.11 Opérande TYPE_MATR_TANG

```
◇ TYPE_MATR_TANG= /'PERTURBATION',
  /'VERIFICATION',
  ◇ VALE_PERT_RELA = / 1.E-5, [DEFAULT]
  / perturb,[R]
```

Ce mot-clé permet la vérification de la matrice tangente pour un comportement donné. Il s'adresse principalement aux développeurs de lois de comportement, et son usage doit être réservé à des modèles comportant très peu d'éléments. En l'absence de ce mot-clé, la matrice tangente est calculée de façon classique. (Ces mots-clés s'utilisent conjointement à `REAC_ITER=1`).

- `TYPE_MATR_TANG="PERTURBATION"` permet d'utiliser la matrice tangente calculée par perturbation en lieu et place de la matrice tangente calculée par le comportement. La valeur de la perturbation est donnée par `perturb`. Pour que cela puisse fonctionner indépendamment des unités, la perturbation est calculée de façon relative à la norme max de l'accroissement de déplacement sur l'élément : $\delta U = perturb * \max |U_i|$. Ceci n'est possible que pour les modélisations de milieux continus 2D et 3D, en mécanique pure, comportant seulement des degrés de liberté de déplacement.
- `TYPE_MATR_TANG="VERIFICATION"` concerne les développeurs qui veulent vérifier une matrice tangente élémentaire (sur un petit problème : un élément suffit : seules les dernières

matrices sont conservées). La matrice par perturbation est stockée, ainsi que la matrice tangente cohérente, ce qui permet de les comparer. De plus le module python `veri_matr_tang` permet cette comparaison de façon aisée, ainsi que le test de symétrie de la matrice. Voir les tests COMP001, COMP002.

```
◇ TYPE_MATR_TANG= 'T ANGENTE_SECANTE'  
◇ SEUIL = / 3, [DEFAUT]  
/ seuil, [R]  
◇ AMPLITUDE = /1.5 [DEFAUT]  
/ amplitude, [R]  
◇ TAUX_RETOUR = / 0.05 [DEFAUT]  
/ taux_retour [R]
```

Permet de modifier la matrice tangente d'une manière évolutive en se basant sur la combinaison linéaire entre l'opérateur tangent et l'opérateur sécant. [R5.03.01].

- SEUIL ; seuil d'activation en terme d'alternance observée au cours des itérations de Newton entre un état élastique et un état endommagement. Recommandation : ≥ 3 .
- AMPLITUDE : amplitude de modification. Recommandation : entre 1.3 et 1.5.
- TAUX_RETOUR : taux de retour vers la matrice tangente au cas où on reste endommagé. Recommandation : entre 0.05 et 0.1 (défaut=0.05)

On augmente de 1 (un) le nombre de variables internes pour pouvoir suivre l'évolution des états élastiques/endommagements. Dans la version 9, la seule loi de comportement prenant en compte la méthode 'TANGENTE_SECANTE' est ENDO_ISOT_BETON.

5 Mot clé COMP_ELAS

Ce mot clé facteur regroupe les relations de comportement « élastiques linéaires et non linéaires », c'est à dire reliant les déformations (par rapport à la configuration de référence) et les contraintes (comportement élastique). On peut avoir dans le même calcul certaines parties de la structure obéissant à divers comportements incrémentaux (COMP_INCR) et d'autres parties obéissant à divers comportements élastiques (COMP_ELAS).

5.1 Opérande RELATION sous COMP_ELAS

5.1.1 'ELAS'

Relation de comportement élastique "linéaire", c'est-à-dire que la relation entre les déformations et les contraintes considérées est linéaire. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous les mots clés ELAS ou ELAS_FO, ELAS_ORTH ou ELAS_ORTH_FO et ELAS_ISTR ou ELAS_ISTR_FO (cf. [R4.01.02]). C'est la relation de comportement par défaut pour les comportements élastiques.

- Modélisations supportées : 3D, 2D, CONT_PLAN, POU_D_T_GD, CABLE, CABLE_POULIE COQUE_3D (avec DEFORMATION = 'GROT_GDEP').
- Exemple : voir test SSSL120.

5.1.2 'ELAS_HYPER'

Relation de comportement hyper-élastique "non- linéaire", c'est à dire que la relation entre les contraintes est la dérivée d'un potentiel hyper-élastique par rapport aux déformations de Green. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur DEFI_MATERIAU [U4.43.01], sous les mots clés ELAS_HYPER. Cette relation n'est supportée qu'en grands déplacements, rotations et déformations (DEFORMATION='GROT_GDEP').

- Modélisations supportées: 3D, D_PLAN, C_PLAN
- Exemple : voir test SSNV187

5.1.3 'ELAS_VMIS_LINE'

Relation de comportement élastique "non linéaire" (loi de HENCKY) de VON MISES à écrouissage isotrope linéaire. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `VMIS_ISOT_LINE` et `ELAS` (Cf. [R7.02.03] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D, `C_PLAN`.
- Exemple : voir test `SSNP110`.

5.1.4 'ELAS_VMIS_TRAC'

Relation de comportement élastique "non linéaire" (loi de HENCKY), de VON MISES à écrouissage isotrope non linéaire. Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous les mots clés `VMIS_ISOT_TRAC` et `ELAS` (Cf. [R7.02.03] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : 3D, 2D et `C_PLAN`.
- Exemple : voir test `SSNV108`.

5.1.5 'ELAS_VMIS_PUIS'

Relation de comportement élastique "non linéaire" (loi de HENCKY), de VON MISES à écrouissage isotrope non linéaire défini par une fonction puissance. Les paramètres sont fournis dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `ECRO_PUIS` (Cf. [R5.03.02] pour plus de détails). On doit également renseigner le mot clé `ELAS(_FO)` dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU`.

- Modélisations supportées : 3D, 2D.
- Exemple : voir test `COMP001i`.

5.1.6 'ELAS_POUTRE_GR'

Relation de comportement élastique pour les poutres en grands déplacements et grandes rotations (`DEFORMATION='GROT_GDEP'` est obligatoire). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `ELAS` ou `ELAS_FO` (Cf. [R5.03.40] pour plus de détail).

- Modélisations supportées : `POU_D_T_GD`
- Variables internes (sans intérêt pour l'utilisateur, mais nécessaire au fonctionnement) : 3
- Exemple : voir test `SSNL103`

5.1.7 'CABLE'

Relation de comportement élastique adaptée aux câbles (`DEFORMATION: 'GREEN'` obligatoire) : le module d'YOUNG du câble peut être différent en compression et en traction (en particulier il peut être nul en compression). Les données nécessaires du champ matériau sont fournies dans l'opérateur `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous le mot clé `CABLE` (Cf. [R3.08.02] pour plus de détails).

- Modélisations supportées : `CABLE`
- Exemple : voir test `HSNL100`

5.2 Opérande DEFORMATION

◇ `DEFORMATION`

Ce mot-clé permet de définir les hypothèses de utilisées pour le calcul des déformations : par défaut, on considère de petits déplacements et petites déformations.

5.2.1 `DEFORMATION = 'PETIT'`

Les déformations utilisées dans la relation de comportement sont les déformations linéarisées :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$$

5.2.2 DEFORMATION = 'GROT_GDEP'

Permet de traiter les grandes rotations et les grandes rotations, mais en restant en petites déformations, d'une manière spécifique suivant les modélisations :

- permet de traiter les grandes rotations et les petites déformations pour toutes les lois de comportement sous COMP_INCR munies des modélisations 3D, D_PLAN, AXIS et C_PLAN. Les déformations utilisées dans la relation de comportement sont les déformations de GREEN-LAGRANGE :

$$E_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i} + u_{k,i} \cdot u_{k,j})$$

- permet de traiter les grandes rotations et les petites déformations pour toutes les lois de comportement sous COMP_INCR munies des modélisations COQUE_3D, POU_D_T_GD.

Attention :

Pour les coques (modélisation COQUE_3D), il est fortement déconseillé d'utiliser la recherche linéaire avec l'option GROT_GDEP (la convergence peut être difficile).

Remarques :

- Ce mot-clé remplace GREEN et GREEN_GR à partir de la version 10.1.1
- pour les comportements hyperélastiques (tel ELAS_HYPER), cette option permet également le calcul en grandes déformations.

5.3 Opérandes TOUT / GROUP_MA / MAILLE SOUS COMP_ELAS

```
◇ / TOUT = 'OUI'  
/ | GROUP_MA = lgrma  
| MAILLE = lma
```

Spécifient les mailles sur lesquelles la relation de comportement élastique est utilisée.

5.4 Opérandes RESI_INTE_RELA / ITER_INTE_MAXI SOUS COMP_ELAS

```
◇ RESI_INTE_RELA = / 1.E-6 [DEFAULT]  
/ resint  
◇ ITER_INTE_MAXI = / 10 [DEFAULT]  
/ iteint
```

Dans les relations de comportement élastiques non linéaires (ELAS_VMIS_LINE, ELAS_VMIS_TRAC en contraintes planes, et ELAS_HYPER), un algorithme itératif est utilisé. Ces opérandes (résidu et nombre maximum d'itérations dites internes) sont utilisés pour tester la convergence de cet algorithme itératif de résolution. Pour plus de détails, se reporter à la documentation de référence. Ces opérandes sont **inutiles** avec le comportement ELAS, et avec ELAS_VMIS_LINE, ELAS_VMIS_TRAC hors contraintes planes.

5.5 Opérandes PARM_ALPHA

```
◇ PARM_ALPHA = / 1. [DEFAULT]
```

Utile uniquement pour les modélisations volumes finis (de type D_PLAN_HH2SUC, D_PLAN_HH2SUDA, D_PLAN_HH2SUDM, 3D_HH2SUC, 3D_HH2SUDA et 3D_HH2SUDM). Paramètre numérique des volumes finis permettant de contrôler la coercivité du schéma (1 : valeur recommandée).